D | GB | F | NL

I=on / O=off open						BEDIENUNG Signale-Töne MELODY - C/CT1	OPERATION Signals MELODY - C/CT1	UTILISATION Signaux MELODY - C/CT1	BEDIENING Signalen MELODY - C/CT1
1	2	3	4	5	6	**DIP-Schalter 1 für Kanal 1 (Melodien, Läutewerk, Hupe)**	**DIP switch 1 for channel 1 (melodies, bell, horn)**	**Commutateur DIP 1 pour canal 1 (mélodies, sonnerie musicale, klaxon)**	**DIP-schakelaar 1 voor kanaal 1 (melodieën, elektrische beltoon, toetertoon)**
I	I	I				Zweiklang, 2-tone, 2-sons			
O	I	I				Zweikl. m. Wiederhol., 2-tone w. rep., 2-Sons rép.			
I	O	I				Dreiklang, 3-tone, 3-sons			
O	O	I				Westminster (4-Klang), Westminst. (4-tone, -sons)			
I	I	O				Westminster (8-Klang), Westminst. (8-tone, -sons)			
O	I	O				Kurz-Ton, Short-Tone, Court son	BEEP		
I	O	O				Hupe, Horn, Corne			
O	O	O				Industrie-Läutewerk Industrial bell, Carillon ind.			
			I			Blitz, Flashlight, Flash	ON	ON	**Verfügbarkeit je nach Geräte-Version, Availability according to product version, Disponibilité selon la version d'appareil**
			O			Blitz, Flashlight, Flash	OFF		
				I		Signal-Dauer, Signal Time, Dureé du signal	Solange wie Ansteuerung, As long as trigger time	= Trigger = Signal	
				O		Signal-Dauer, Signal Time, Dureé du signal	T=30 s oder/or 1 Melodie-Zyklus/Melody cycle	= Trigger = Signal	T
					I	Power-Booster	ON (nach/after 10min. Auto-Reduct. -> 105dB)	= Trigger = Signal	115db max. 10 min 105db
					O	Power-Booster	OFF (max. ~105 dB, keine/no Auto-Reduction)	= Trigger = Signal	105db max.

D	GB	F	NL
BEDIENUNG **Signale-Töne** **ALRAM - C/CT2**	**OPERATION** **Signals** **ALARM - C/CT2**	**UTILISATION** **Signaux** **ALARM - C/CT2**	**BEDIENING** **Signalen** **ALRAM - C/CT2**
DIP-Schalter 2 für Kanal 2 (Alarm-Sirene)	**DIP switch 2 for channel 2 (alarm siren)**	**Commutateur DIP 2 pour canal 2 (sirène d'alarme)**	**DIP-schakelaar 2 voor kanaal 2 (alarmsireen)**

I=on 1 2 3 4 5 6
O=off open

1	2	3	4	5	6				
I	I	I				Abfallend, Falling, Incliné (Hausalarm DIN 33404-3)	F1: 1.200 Hz, F2: 500 Hz T = 1 s	T F1 F2	
O	I	I				Dauerton, Continuous Sound, Continu	F1: 1.000 Hz		
I	O	I				Alternierend, Alternating, Alternant	F1: 960 Hz, F2: 790 Hz T = 2 s	T F1 F2	
O	O	I				Ansteigend/Abfallend, Rising-Falling, Mont./Incl.	F1:1.700 Hz, F2: 1.000 Hz T = 2 s	T F1 F2	
I	I	O				Ansteigend, Rising, Montant	F1:1.000 Hz, F2: 1.700 Hz T = 0,25 s	T F2 F1	
O	I	O				Alternierend, Alternating, Alternant	F1: 700 Hz, F2: 600 Hz T = 1 s	T F1 F2	
I	O	O				Ansteigend/Abfallend, Rising-Falling, Mont./Incl.	F1:1.700 Hz, F2: 1.000 Hz T = 1,25 s	T F1 F2	
O	O	O				Alternierend, Alternating, Alternant	F1: 560 Hz, F2: 440 Hz T = 0,5 s	T F1 F2	
			I			Blitz, Flashlight, Flash	ON		**Verfügbarkeit je nach Geräte-Version, Availability according to product version, Disponibilité selon la version d'appareil**
			O			Blitz, Flashlight, Flash	OFF		
				I		Signal-Dauer, Signal Time, Dureé du signal	Solange wie Ansteuerung, As long as trigger time	= Trigger = Signal	
				O		Signal-Dauer, Signal Time, Dureé du signal	T=30 s oder/or 1 Melodie-Zyklus/Melody cycle	= Trigger = Signal	T
					I	Power-Booster	ON (nach/after 10min. Auto-Reduct. -> 105dB)	= Trigger = Signal	115db max. 10 min 105db
					O	Power-Booster	OFF (max. ~105 dB, keine/no Auto-Reduction)	= Trigger = Signal	105db max.