

PInteractive Links,

DS1761-007



Mod. 1761

VIDEOINTERFONO 5" MANOS LIBRES IPERCOM FREISPRECH-VIDEOANLAGE 5" IPERCOM

Ref./BN 1761/6



MANUAL DE USUARIO BENUTZERHANDBUCH

Interactive Links
FI documento contiene ENLACES INTERACTIVOS para que la consulta sea más rápida y eficiente.

ESPAÑOL

ÍNDICE

TTT SI

1.	DESCRIPCIÓN GÉNÉRALE	2
2.	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS	3
<u>3.</u>	FUNCIÓN DE LOS PULSADORES	4
	3.1. INDICACIONES DE ESTADO DEL LED DE LOS BOTONES	6
4.	HOMEPAGE	6
<u>5.</u>	PRESTACIONES	7
	5.1. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA DESDE PUESTO DE LLAMADA	7
	5.1.1 RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA CON EL MODO "A DISTANCIA" ACTIVADO	8
	5.2. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA INTERCOMUNICANTE	8
	5.3. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA DESDE CENTRALITA	9
	5.4. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA DESDE UN TELÉFONO MÓVIL	
	<u>A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN CALL ME</u>	9
	5.5. FUNCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA	. 10
	5.6. LLAMADA HACIA CENTRALITA O LLAMADA INTERCOMUNICANTE	. 10
	5.7. AUTOACTIVACIÓN	. 12
	5.8. LLAMADA AL PISO	. 12
	5.9. AJUSTES EN EL MENÚ OSD (ON SCREEN DISPLAY)	. 12
	5.10.FUNCIÓN MUTE	. 12
	5.11.INDICACIÓN DE PUERTA ABIERTA	. 13
	5.12. ALARMA DE PÁNIC	. 13
	5.13.LIMPIEZA DE PANTALLA.	. 14
	5.14. FUNCIONAMIENTO CON AUDÍFONOS	. 14
<u>6.</u>	MANDOS GESTUALES (GESTURE)	. 15
7.	ACCESO AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN	. 16
	7.1. APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA (SOLO MASTER)	. 18
	7.2. AJUSTE DEL VOLUMEN DE LLAMADAS	. 19
	7.3. MODO "EN CASA" O "A DISTANCIA" (SOLO MASTER)	. 20
	7.4. FORMATO DE HORA	. 21
	7.5. SELECCIÓN DE LAS MELODÍAS DE LLAMADA	. 22
	7.6. DESACTIVACIÓN O ACTIVACIÓN DEL TONO DE LOS BOTONES	. 23
	7.7. SELECCIÓN DEL IDIOMA	. 24
	7.8. ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DESVÍO DE LLAMADA (SOLO MASTER)	. 25
	7.9. ACTIVACIÓN O DESACTIVACIÓN DEL SENSOR IR PARA MANDOS GESTUALES	. 30
	7.10.RESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA	. 31
	7.11.INFORMACION SOBRE EL VIDEOINTERFONO	. 33
8.	VALORES PREDETERMINADOS	. 34
-		
וט	EUISCH	. 35

1. DESCRIPCIÓN GÉNÉRALE

El videointerfono VCG $^{\rm 5}$ Ref. 1761/6 está dedicado al uso del sistema Ipercom en sistemas de videointerfonos.

Las características principales son:

- pantalla de colores TFT-LCD de 5" (wide angle);
- botones soft-touch;
- posibilidad de activar las funciones del videointerfono mediante comandos gestuales (Gesture) en el sensor IR;
- posibilidad de ver la imagen de la persona que llama en la fase de recepción de la llamada (early media), en el videointerfono "master" cuando hay varios videointerfonos en el apartamento.
- · posibilidad de ajuste audio/vídeo (volumen del altavoz y brillo) mediante menú OSD;
- · posibilidad de personalizar el timbre escogiendo entre 5 tipos distintos para cada fuente de llamada;
- · posibilidad de ajustar el volumen del timbre entre: mínimo, medio y máximo;
- testigo de indicación de puerta abierta;
- función "MUTE";
- función de "Limpieza de pantalla".

2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS



- 1. Botón multifunción intercomunicante 1 : apertura de la puerta del pasaje de vehículos o función especial / llamada
- 2. Botón multifunción 🔆 : función especial / llamada intercomunicante 2
- 3. Botón de apertura de la puerta para peatones C-ur (con led verde / rojo con iluminación en la cara posterior)
- 4. Muescas en relieve por usuarios ciegos
- 5. Pantalla 5"
- 6. Micrófono
- 7. Sensor IR para mandos gestuales
- 8. Botón de acceso a la programación y al menú OSD
 (con led naranja con iluminación en la cara posterior)
- Botón de activación/desactivación de fonía (((con led verde con iluminación en la cara posterior)
- 10. Botón multifunción 🔍 : función "Limpieza de pantalla" / llamada a la centralita
- 11. Botón multifunción 🍥 : autoactivación / rebote vídeo / función "Limpieza de pantalla"
- 12. Botón multifunción 4/2 : función "MUTE" (con led rojo con iluminación en la cara posterior) / intercomunicante 3 / rechazo de una llamada / salida de la autoactivación
- 13. Altavoce
- El videointerfono VOG⁵ tiene incorporado un dispositivo para personas con déficit auditivo, que sólo funciona durante las llamadas videointerfónicas. Además, el videointerfono tiene dos muescas en

relieve, ubicadas a los lados del videointerfono, en coincidencia con los botones 🖓 🦚 , para permitir que los usuarios ciegos encuentren al tacto la posición de los dos pulsadores.

3. FUNCIÓN DE LOS PULSADORES

Estado Pulsador	REPOSO	ESPERA DE RESPUESTA (recepción de Ilamada)	EN FONÍA	REPOSO Y PULSADOR (MENÚ DE CONFIGURACIÓN (SOLO CON VIDEOINTERFONO EN REPOSO)
C-rr	 Apertura de la puerta para peatones^(#) Activa/desactiva la apertura automática de la puerta (mantener pulsado el botón durante más de 3 segundos) 	Apertura de la puerta para peatones	Apertura de la puerta para peatones	Apertura de la puerta para peatones	Visualización de la pantalla anterior del menú de configuración
	 Encendido de la pantalla (accionamiento breve) Acceso al menú de configuración (mantener pulsado el botón durante más de 5 segundos) 	Entrada y salida del menú OSD (accionamiento prolongado)	Entrada y salida del menú OSD (accionamiento prolongado)		Salida del menú de configuración (accionamiento breve)
(12		Activación de la fonía	Terminar la conversación		Visualización de la pantalla siguiente del menú de configuración
Ø	Apertura de la puerta del pasaje de vehículos ^(#) o función especial ^(§)	Apertura de la puerta del pasaje de vehículos ^(#) o función especial ^(§)	Apertura de la puerta del pasaje de vehículos ^(#) o función especial ^(§)	Llamada intercomunicante 1 ^(§)	PANTALLA 1 - Activa/desactiva la función abre puerta automática PANTALLA 2 - Elección de la melodía de llamada (desde puesto de llamada principal, desde puesto de llamada secundario, al piso, intercomunicante, desde centralita) PANTALLA 3 - Habilitar/deshabilitar sensor IR
- <u>;;;</u> -	Función especial ^(§)	- Función especial ^(§) - En el menú OSD aumenta el valor del brillo de la pantalla	- Función especial ^(§) - En el menú OSD aumenta el valor del brillo de la pantalla	Llamada intercomunicante 2 ^(§)	PANTALLA 1 - Ajuste del volumen de llamada videointerfónica (el volumen varía en la secuencia BAJO, MEDIA, ALTO) PANTALLA 2 - Deshabilitación / habilitación del volumen de los botones PANTALLA 3 - Restablecimiento con los parámetros de fábrica

Estado Pulsador	REPOSO	ESPERA DE RESPUESTA (recepción de Ilamada)	EN FONÍA	REPOSO Y PULSADOR ((2) ACCIONADO	MENÚ DE CONFIGURACIÓN (SOLO CON VIDEOINTERFONO EN REPOSO)
<i>[</i> /\$ ³	Función "MUTE"	 Rechazo de Ilamada En el menú OSD disminuye el valor del brillo de la pantalla 	- En el menú OSD disminuye el valor del brillo de la pantalla	Llamada intercomunicante 3 ^(§)	 PANTALLA 1 Selección del estado del videointerfono: EN CASA / A DISTANCIA PANTALLA 2 Selección del idioma del videointerfono: PANTALLA 3 Información del videointerfono
¢	- Autoactivación - Función "Limpieza de pantalla" (mantener pulsado el botón durante más de 5 segundos, simultáneamente con el botón ()	- Rebote vídeo - En el menú OSD aumenta el valor del volumen del altavoz	En el menú OSD aumenta el valor del volumen del altavoz		PANTALLA 1 - Selección del formato de la hora que aparece en la pantalla PANTALLA 2 - Menú de activación de la función de reenvío de llamada
Ç	 Modificación del estado del videointerfono: EN CASA / A DISTANCIA (mantener pulsado el botón durante más de 3 segundos) Función "Limpieza de pantalla" (mantener pulsado el botón durante más de 5 segundos, simultáneamente con el botón ()) 	En el menú OSD disminuye el valor del volumen del altavoz	En el menú OSD disminuye el valor del volumen del altavoz	Llamada a la centralita ^(§)	

^(#) Según el tipo de programación del dispositivo de apertura de la puerta: libre o con secreto.
 ^(§) Si está previamente configurado.

3.1. INDICACIONES DE ESTADO DEL LED DE LOS BOTONES

Estado Pulsador	REPOSO	ESPERA DE RESPUESTA (recepción de Ilamada)	en fonía	REPOSO Y PULSADOR	MENÚ DE CONFIGURACIÓN (SOLO CON VIDEOINTERFONO EN REPOSO)	
C-w	Apagado: ninguna función Verde parpadeante: solo cuando la función de apertura automática de la puerta está activa	Verde fijo	Verde fijo	Apagado	Apagado	
	Rojo encendido fijo: puerta abierta					
	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Naranja parpadeante	
(62	Spento	Verde fijo	Verde parpadeante	Verde fijo	Apagado	
<i>د</i> /چ ³	Apagado: MUTE OFF Led rojo parpadeante: MUTE 8h Led rojo fijo: MUTE	Led rojo fijo	Apagado	Apagado	Apagado	

4. HOMEPAGE

La pantalla del videointerfono VOG⁵ Ref. 1761/6 normalmente está apagada, y se enciende automáticamente cuando recibe una llamada.

La pantalla también puede ser encendida voluntariamente por el usuario, para acceder a las configuraciones del videointerfono. Para encender la pantalla, pulsar el botón o pasar una vez la mano delante del sensor IR cuando el videointerfono está en reposo.

Aparece la pantalla:



con las siguientes indicaciones:

App 01:Indica el nombre del apartamento donde se encuentra el videointerfono.Videointerfono 1:Indica el nombre que se le asignó al videointerfono en la fase de010101010200:Código de identificación del videointerfono.



Icono que indica que se realizó una indicación de alarma pánico.

lcono que indica que la función de apertura automática de la puerta está habilitada.

Icono que indica si una o más puertas quedaron abiertas.



Icono que indica los siguientes estados del videointerfono: En casa / A distancia / Contestador / Reenviar, como estados alternativos.

El estado de "Contestador" y "Reenviar" no se pueden configurar desde el videointerfono Ref. 1761/6. El videointerfono adquiere pasivamente el estado de "Contestador" o "Reenviar" cuando en un apartamento hay un videointerfono MAX Ref. 1717/31, /32, /33, /34 y /44 o un Ref. 1717/21, un videointerfono VOG 7 Ref. 1761/31, /32 y /33 o un videointerfono Ref. 1741/1 configurado como Master, y en éste se activa uno de los dos estados.



Icono que indica si la función MUTE está deshabilitada o habilitada.

Indicación de la hora.

La pantalla se apaga automáticamente cuando se cumple el tiempo de time out (aproximadamente 10 segundos).

5. PRESTACIONES

Las siguientes prestaciones también se pueden realizar mediante mandos gestuales (Gesture). Para obtener más información, consultar el capítulo "*Mandos gestuales* (*Gesture*)" o el "*Manual de uso de los mandos gestuales*" pulsando en el enlace correspondiente o descargando el manual desde el sitio web www.urmet.com en la ficha del producto correspondiente.

5.1. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA DESDE PUESTO DE LLAMADA

Cuando se recibe una llamada, el videointerfono suena y la pantalla se enciende. El videointerfono muestra en la pantalla la imagen de la persona que llama. Si en el apartamento hay varios videointerfonos, cuando se recibe una llamada solo el videointerfono "Master" muestra la imagen de la persona que llama. Para ver la imagen de quien llama en un videointerfono Slave, es necesario pulsar el botón 🔊 en el videointerfono Slave.



5.1.1 RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA CON EL MODO "A DISTANCIA" ACTIVADO

Si se ha activado el modo "A distancia", cuando se reciba una llamada, la pantalla del videointerfono no mostrará la imagen de la persona que llama, sino que se mostrará la siguiente pantalla:



En el videointerfono que se quiera usar para responder, pulsar el botón 🕉 para ver la imagen de la persona que llama.

Al pulsar el botón 🎢 se puede rechazar la llamada entrante.

Cuando se pulsa () el botón, se produce la comunicación con la persona que llama (el led del botón comienza a parpadear). Al pulsar de nuevo el botón, se corta la comunicación y la pantalla se apaga.

Si se ha configurado y activado la función de desvío de llamada, con el estado "A distancia" activado, además de los interfonos sonarán también los teléfonos móviles en los que se haya instalado la aplicación CallMe.

5.2. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA INTERCOMUNICANTE

Cuando el videointerfono recibe una llamada intercomunicante, suena y enciende la pantalla que normalmente está apagada. La pantalla no muestra la imagen del usuario que ha llamado. Solo se puede ver la imagen de la persona que llama después de que se haya producido la comunicación y únicamente en caso de que la persona que llame tenga un videointerfono con cámara frontal y permita la visualización.



Al pulsar el botón H_{s}^{3} se puede rechazar la llamada entrante.

Cuando se pulsa el botón 🕼 se comunica con la persona que llama (el led del botón comienza a parpadear). Al pulsar de nuevo el botón, se corta la comunicación y la pantalla se apaga.

5.3. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA DESDE CENTRALITA

Cuando el videointerfono recibe una llamada desde centralita, suena y enciende la pantalla que normalmente está apagada. El videointerfono muestra en la pantalla la imagen del operador de la centralita (si la centralita dispone de cámara).



Al pulsar el botón 🆧 se puede rechazar la llamada entrante.

Cuando se pulsa el botón comienza a parpadear). Al pulsar de nuevo el botón, se corta la comunicación y la pantalla se apaga.

5.4. RECEPCIÓN Y RESPUESTA A UNA LLAMADA DESDE UN TELÉFONO MÓVIL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN CALL ME

¡ATENCIÓN! Es posible recibir una llamada desde un teléfono móvil a través de la aplicación CallMe si:

- en el teléfono móvil se dispone de una cuenta debidamente registrada y configurada en Urmet Cloud;
- la función de desvío de llamada se ha activado en el videointerfono (véase el apartado "Activación de la función de desvío de llamada").

Cuando el videointerfono recibe una llamada desde un teléfono móvil a través de la aplicación CallMe, suena y enciende la pantalla, que normalmente está apagada. La pantalla muestra lo siguiente::



Al pulsar el botón () se comunica con la persona que llama (el led del botón comienza a parpadear). Al pulsar de nuevo el botón, se corta la comunicación y la pantalla se apaga.

¡ATENCIÓN! Solo se pueden recibir llamadas de audio desde un teléfono móvil a través de la aplicación CallMe.

Al pulsar de nuevo el botón, se corta la comunicación y la pantalla se apaga.

Al aceptar la llamada, se comunicará con el teléfono móvil y la pantalla muestra lo siguiente:



Pulsando el botón 🚓 se corta la comunicación y se apaga la pantalla.

5.5. FUNCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

El videointerfono permite la apertura de la puerta para peatones o pasaje de vehículos asociados al puesto de llamada. Con el videointerfono en reposo⁽¹⁾ en recepción de llamada⁽¹⁾ (recibida desde el puesto de llamada), en fonía⁽¹⁾ durante una autoactivación⁽¹⁾ (con el puesto de llamada), es posible abrir:

la puerta para peatones pulsando el botón C → m, aparece la siguiente pantalla:



• el pasaje para vehículos pulsando el botón



⁽¹⁾ Según el tipo de programación del dispositivo de apertura de la puerta: libre o con secreto.

5.6. LLAMADA HACIA CENTRALITA O LLAMADA INTERCOMUNICANTE

La llamada a la centralita o la llamada intercomunicante pueden realizarse si las funciones fueron configuradas por el instalador.

La llamada a la centralita se transmite únicamente a las centralitas competentes.

Para hacer una llamada, actuar de la siguiente manera: con el videointerfono en estado de "REPOSO" pulsar brevemente el botón (

	🟦 💄 9:25 AM
CENTRALITA	$\hat{\mathcal{O}}$
FAMILIA ROSSI	
FAMILIA BRUNI	
FAMILIA VERDI	<i>[</i> /\$ ³

- Pulsar el botón $(1)^{1}$ para hacer la llamada a la centralita. Pulsar el botón $(1)^{1}$ o $(1)^{2}$ o $(1)^{3}$ para hacer una llamada intercomunicante con otro interfono o videointerfono.

La pantalla muestra lo siguiente:

	Ļ	9:25 AM
Rossi		
t		
N		
Conectando		

Si la respuesta de la centralita o del usuario, en caso de que se produzca una llamada intercomunicante, se produce dentro del tiempo de espera, comunica directamente y el led del botón 🕼 comienza a parpadear en el videointerfono.

Si la respuesta de la centralita o de un usuario no se produce en el tiempo de espera de respuesta, la llamada finaliza y la pantalla del videointerfono muestra lo siguiente:



5.7. AUTOACTIVACIÓN

La función de autoactivación permite ver en la pantalla del videointerfono la imagen tomada de todos los

puestos de llamada de la ruta topológica. Cuando el videointerfono esté en reposo, pulsar el botón 💇, la imagen tomada del puesto de llamada aparecerá en la pantalla; pulsar de nuevo el botón para pasar a un puesto de llamada posterior en el sistema.

Si se pulsa el botón, \cancel{S} se puede interrumpir la función de autoactivación y volver a la página de inicio.

Si se pulsa el botón, 🖉 🐨 se puede abrir la puerta para peatones del puesto de llamada que se muestra.

Al pulsar el botón ((), se produce la comunicación de audio y vídeo con el puesto de llamada que se muestra; al pulsar el botón (otra vez, se termina la autoactivación.

No es posible llevar a cabo la autoactivación en ninguna cámara RTSP del sistema.

5.8. LLAMADA AL PISO

En caso de recibir la llamada al piso, el videointerfono emite el sonido de llamada con la melodía elegida por el usuario.

La función solo está disponible si se ha conectado un botón a los bornes denominados "FC".

5.9. AJUSTES EN EL MENÚ OSD (ON SCREEN DISPLAY)

Para acceder al menú OSD, pulsar el botón 🕼 durante una videollamada o autoactivación. La pantalla muestra lo siguiente:

Pulsadores p	rincipal	1	199
-12	BRILLO ARRIBA	- ²	Silve .
	VOLUMEN ARRIBA	\$}^ © ₽	-
15	VOLUMEN ABAJO SALIR	ال	21
			1

En el menú OSD, se pueden aiustar los siguientes parámetros:

- 1) Brillo de visualización de la pantalla
- 2) Volumen del altavoz

Los parámetros se ajustan con los botones: \mathcal{U}^3 , \mathcal{U}^3 , \mathcal{O}^3 aumentan que o disminuyen el valor de ajuste de cada parámetro.

Si se pulsa el botón se puede salir del menú OSD.

5.10. FUNCIÓN MUTE

Esta función permite excluir la melodía de llamada en el videointerfono y cualquier melodía de llamada adicional conectada. La función se puede activar de dos maneras distintas:

MUTE 8h: pulsando el botón 🔣 durante mucho tiempo, el videointerfono se silenciará hasta un máximo de 8 horas.

/ Después de un posible apagón, la función MUTE 8h comenzará desde cero como si se acabase de activar.

• MUTE (sin límite de tiempo): pulsando el botón 4 durante un breve tiempo, el videointerfono se silenciará hasta que se pulse otra vez el mismo botón.

Después de un posible apagón, la función mantendrá el estado que tenía antes del evento.

La pantalla del videointerfono muestra lo siguiente:

â ,	/	9:25 AM
<i>i</i> Modo silencioso activo		
App 01 / Videointerfono 1	(01	3101010200)

Después de haber activado la función "MUTE", se mostrará el siguiente icono *martina* en la barra superior de la pantalla para indicar que la función está activada.

Cuando la función "MUTE" está activada, todas las señalizaciones acústicas (pitidos) también se desactivan.

Para desactivar la función "MUTE", solo pulsar de nuevo el botón 👫 .

5.11. INDICACIÓN DE PUERTA ABIERTA

El videointerfono dispone del icono [], en la barra superior de la pantalla, que indica si se ha quedado abierta la puerta en una o varias entradas. Los puestos de llamada avisan cuando la puerta está abierta solo si la duración de este evento es de al menos 30 segundos.

El instalador debe activar la prestación cuando configure el sistema Ipercom.

La prestación depende del estado del borne SP de los puestos de llamada y requiere un sensor de puerta abierta.

¡ATENCIÓN! La indicación de puerta abierta se muestra solo en los videointerfonos en los que se ha abierto la puerta después de la última llamada recibida.



Además de mostrar el icono en la pantalla, el led del botón Cmr se enciende de color rojo fijo en el videointerfono.

Cuando se cierra la puerta o cualquier puerta que se haya quedado abierta, el icono dejará de estar visible en la pantalla y el led del botón C r dejará de parpadear.

5.12. ALARMA DE PÁNICO

¡ATENCIÓN! La función de alarma de pánico supone que:

- el sistema tenga una centralita;
- el sistema se haya configurado correctamente (para obtener más información, consultar el manual
- técnico del sistema en el sitio web www.urmet.com);
- un operador esté a cargo de la centralita;
- el operador de la centralita haya recibido las debidas instrucciones sobre qué hacer si se recibe una alarma de pánico.

La activación de la señal "Alarma de pánico" solo está disponible si se ha conectado un botón a los bornes denominados "PANIC".

Cuando se pulsa el botón, el videointerfono envía el mensaje de alarma de pánico.

Cuando se envía la alarma de pánico, aparece el siguiente icono **seve** en la barra superior de la pantalla. Cuando se recibe el mensaje de alarma de pánico, el operador de la centralita puede escuchar lo que está sucediendo en la vivienda, cerca del videointerfono. Solo el operador de la centralita puede interrumpir la escucha y no tiene límite de tiempo. El instalador debe activar la escucha en la vivienda durante la configuración (para obtener más información, consultar el manual técnico del sistema Ipercom en el sitio web *www.urmet.com*).

5.13. LIMPIEZA DE PANTALLA

La función "Limpieza de pantalla" permite que los botones del videointerfono sean insensibles temporalmente a cualquier pulsación. Esta función es útil para evitar activar involuntariamente las funciones del videointerfono cuando se quiera limpiar la pantalla.

Cuando el videointerfono esté en reposo, pulsar los botones 5 y 5 durante más de 5 segundos; la confirmación del mando se produce con la emisión de un pitido y la siguiente visualización en la pantalla:



Los botones de desactivan durante 30 segundos; después, el videointerfono reanuda su funcionamiento normal. Una vez que se haya activado la función "Limpieza de pantalla", no se podrá desactivar antes de tiempo.

5.14. FUNCIONAMIENTO CON AUDÍFONOS

El videointerfono cuenta con un dispositivo que permite a las personas con déficit auditivo, que llevan audífono, oír quién está hablando desde el puesto de llamada o desde otros videointerfonos en caso de llamadas de la centralita. El dispositivo es capaz de establecer una interfaz con los aparatos audífonos para personas con discapacidad auditiva con función "T" ubicados a una distancia de 20 cm. aprox.



6. MANDOS GESTUALES (GESTURE)

¡ATENCIÓN! Para utilizar mandos gestuales, es necesario activar el sensor IR en el videointerfono a través del menú de configuración (véase el apartado "Activación/desactivación del sensor IR para los mandos gestuales").

El videointerfono VOG⁵ permite activar algunas funciones mediante mandos gestuales. Si se pasa la mano por delante del sensor IR, es posible, por ejemplo: encender la pantalla, contestar una llamada o abrir la puerta para peatones sin tener que pulsar los botones del videointerfono.



Para obtener toda la información sobre el uso de los mandos gestuales (gesture), consultar el "*Manual de uso de los mandos gestuales*" pulsando el enlace correspondiente o descargando el manual desde el sitio web www.urmet.com en la ficha del producto correspondiente.

¡ATENCIÓN! Si el videointerfono se instala en un kit de montaje de mesa Ref. 1760/52, colocar el videointerfono en una posición en la que no haya acciones involuntarias que activen las funciones.

A continuación se muestran las indicaciones de uso para activar funciones mediante los mandos gestuales.

Para activar las funciones que requieren más de 1 pase de mano, el siguiente pase debe producirse 1 segundo después del pase anterior.

ENCENDIDO DE LA PANTALLA

Realice 1 pase cuando la pantalla esté apagada.

ACTIVACIÓN DE LA FONÍA

- 1. En espera de respuesta (durante la recepción de una llamada)
- Realice 2 pases mientras que el videointerfono recibe una llamada.
- 2. En autoactivación
- Realice 1 pase cuando la pantalla esté apagada.
- · Repita la operación con la pantalla encendida.
- Por último, realice 2 pases cuando la pantalla muestre la imagen tomada desde el puesto de llamada.

TERMINAR LA CONVERSACIÓN

En fonía

Realice 2 pases cuando el videointerfono esté comunicando.

APERTURA DE PUERTA PARA PEATONES

- 1. En reposo
- Realice 1 pase cuando la pantalla esté apagada.
- Por último, realice 2 pases con la pantalla encendida.
- 2. In fonia
- Realice 1 pase cuando el videointerfono se comunique con un puesto de llamada.

APERTURA DE CANCELA DE ACESSO

1. En reposo

- Realice 1 pase cuando la pantalla esté apagada.
- Por último, realice 3 pases cuando la pantalla esté encendida.

En fonía 2.

Realice 3 pases cuando el videointerfono comunique con un puesto de llamada.

LLAMADA A LA CENTRALITA

- Realice 1 pase cuando la pantalla esté apagada.
- Por último, realice 4 pases o 1 pase con una pausa de más de 1 segundo frente al sensor, cuando la pantalla esté encendida.

AUTOACTIVACIÓN

- Realice 1 pase cuando la pantalla esté apagada.
- Repita la operación con la pantalla encendida.

REBOTE VÍDEO

En espera de respuesta (durante la recepción de una llamada)

Realice 1 pase en el videointerfono esclavo donde se guiere ver la imagen de la persona que llama mientras que se recibe una llamada.

VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE CUALQUIER PUESTO DE LLAMADA ADICIONAL

En autoactivación

- Realice 1 pase cuando la pantalla esté apagada.
- Repita la operación con la pantalla encendida.
- Por último, realice 1 pase cuando la pantalla muestre la imagen tomada desde el puesto de llamada.

El videointerfono emitirá un pitido para confirmar que la función está activada.

ACCESO AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN 7.

Para acceder al menú de configuración del dispositivo, mantenga pulsado el botón 5 segundos.

El acceso al menú de configuración se confirma mediante un pitido emitido por el dispositivo y por la señal visual del led del botón de que comienza a parpadear de color naranja.

El menú de configuración se divide en 3 pantallas. En la primera pantalla, se pueden configurar los siguientes parámetros:

	â	💄 9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA		ED ¹
VOLUMEN TIMBRES		-,Ų,-²
A DISTANCIA		<i>4</i> /\$ ³
FORMATO HORA		©
×		>

DANITALLA 4

Al pulsar el botón (se puede ver la segunda pantalla de configuración de los parámetros.

	£	Ļ	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			EE1
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-02
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>21</i> ,5 ³
CALLME ACTIVACIÓN			<u>م</u>
< ×			

PANTALLA 2

Al pulsar el botón (se puede ver la tercera pantalla de configuración de los parámetros.

Image: Constrained of the second second

PANTALLA 3

Al pulsar el botón C re puede volver a la pantalla anterior.

Para configurar un parámetro, es necesario pulsar el botón asociado al parámetro que se quiera configurar en el videointerfono.

¡ATENCIÓN! Algunos parámetros solo se pueden configurar mediante el videointerfono Master.

Se puede salir del menú de configuración pulsando el botón botón

El dispositivo sale automáticamente del menú de configuración después de 60 segundos de inactividad.

A continuación se muestran los parámetros del menú de configuración.

7.1. APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA (SOLO MASTER)

La función de apertura automática de la puerta permite abrir automáticamente la puerta al recibir una llamada, sin tener que responder.

Para activar el servicio de apertura automática de la puerta, acceda al menú de configuración.

	â	💄 9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA		
VOLUMEN TIMBRES		-,0,-2
A DISTANCIA		<i>4</i> /\$ ³
FORMATO HORA		<u>م</u>
×		>

Pulsar el botón []]: en la pantalla 1 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

	🔍 🏦 💄 9:25 AN	1
APERTURA VOLUMEN A DISTAN	AUTOMÁTICA DE LA PUERTA APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA HABILITADO AUTOMÁTICA DE LA PUERTA HABILITADO	
FORMATO	©	
	×	

Cuando la función de apertura automática de la puerta está activada, se mostrará el siguiente icono en la barra superior de la pantalla .

Si se activa la apertura automática de la puerta, la función de desvío de llamada a la aplicación CallMe se desactivará automáticamente.

7.2. AJUSTE DEL VOLUMEN DE LLAMADAS

Para ajustar el volumen de las llamadas (desde el puesto de llamadas, al piso, desde la llamada intercomunicante y desde centralita), acceda al menú de configuración.

	ർ	💄 9:25 AI	М
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA			
VOLUMEN TIMBRES		-0,-2	
A DISTANCIA		<i>د</i> /دٍ³	
FORMATO HORA		ے ا	
×		>	

Pulsar el botón $\bigcup_{r=1}^{2}$ en la pantalla 1 del menú de configuración. Cada vez que se pulsa el botón, el videointerfono múestra y configura el volumen de llamada seleccionado (el volumen cambia según la secuencia: BAJO, MEDIA, ALTO).

		â	💄 9:25 AM
APERTURA VOLUMEN A DISTAN	AUTOMÁTICA DE LA PUERTA Volumen timbres Media		
FORMATO	×		<u>م</u> ال

7.3. MODO "EN CASA" O "A DISTANCIA" (SOLO MASTER)

El videointerfono dispone de dos modos de uso

- "En casa", el modo normal de uso del videointerfono (modo predeterminado);
- "A distancia", modo de uso para desviar una llamada de audio y vídeo o solo audio a un teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS.

¡ATENCIÓN! La función de desvío de llamada debe haberse activado en el videointerfono (para obtener más información sobre el procedimiento, consultar el capítulo "Activación de la función de desvío de llamadas").

Mientras para recibir la llamada en el teléfono móvil, conectado a internet a través de su conexión de datos móviles, o incluso Wi-Fi, debe instalarse la aplicación Urmet CallMe. Para obtener más información sobre la aplicación CallMe, consultar el manual técnico del sistema disponible en www.urmet.com.

	ቆ	💄 9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA		ED ¹
VOLUMEN TIMBRES		-,0,-2
A DISTANCIA		<i>د</i> /چ ³
FORMATO HORA		ے ا
×		>

Para activar el modo "A distancia", acceda al menú de configuración.

Pulsar el botón 👫 en la pantalla 1 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

		ñ	Ļ	9:25 AM
APERTURA AUTOMÁT VOLUMEN A DISTAN FORMATO	ICA DE LA PUERTA STADO DEL DISPOSITIVO A DISTANCIA			
	×		>	

Al activar el modo "**A distancia**" en la barra superior de la pantalla, el icono del estado del videointerfono "**En casa**" (A), se cambia por el icono del estado "**A distancia**" (A). Para volver al modo "**A distancia**", es suficiente repetir el procedimiento.

7.4. FORMATO DE HORA

Puede seleccionar el formato de hora que se muestra en la barra superior de la pantalla:

- 24 horas
- 12 horas

Para cambiar el formato de hora que se muestra en el videointerfono, acceda al menú de configuración.

	â	Ļ	9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA			۱ الالع
VOLUMEN TIMBRES			-02
A DISTANCIA			<i>۲</i> ٤³
FORMATO HORA			ے ا
×		>	

Pulsar el botón 🔊 en la pantalla 1 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

		â 🖡	9:25 AM
APERTURA AUTOM VOLUMEN A DISTAN FORMATO	IÁTICA DE LA PUERTA Formato Hora 24 Horas		
	×		>

7.5. SELECCIÓN DE LAS MELODÍAS DE LLAMADA

En los puestos internos del sistema Ipercom, se puede elegir una de las 5 melodías disponibles para cada fuente de llamada. Para seleccionar las melodías de llamada, acceda al menú de configuración.

	â	💄 9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA		
VOLUMEN TIMBRES		-0,-2
A DISTANCIA		<i>2/</i> \$ ³
FORMATO HORA		ے ا
×		>

Pulsar el botón (para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	£	Ļ	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-02
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>21</i> /4 ³
CALLME ACTIVACIÓN			<u>م</u>
< ×			

Pulsar el botón [][] en la pantalla 2 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

	â	💄 9:25 AM
DESDE LA ESTACIÓN PRINCIPAL		
DESDE ESTACIÓN SECUNDARIA		-,
LLAMADA AL PISO		<i>2/</i> \$ ³
LLAMADA INTERCOMUNICANTE		ے ا
\$		>

- Pulsar el botón principal.
 Pulsar el botón principal.
- Pulsar el botón : Q: para desplazarse por las 5 melodías disponibles desde el puesto secundario.
- Pulsar el botón 🆧 para desplazarse por las 5 melodías disponibles para la llamada al piso.
- Pulsar el botón 🌑 para desplazarse por las 5 melodías disponibles para la llamada intercomunicante. Pulsar el botón 🕼 para ver la siguiente pantalla:

		â	💄 9:25 AM
DESDE EL TABLERO			
DESDE CALLME			-, ²
<	5		

- Pulsar el botón 🔁 rara desplazarse por las 5 melodías disponibles para la llamada desde centralita

Pulsar el botón C-m para ver la pantalla anterior.

Después de haber seleccionado las distintas melodías, pulsar el botón para volver al menú de configuración.

7.6. DESACTIVACIÓN O ACTIVACIÓN DEL TONO DE LOS BOTONES

Para activar o desactivar el tono de los botones, acceder al menú de configuración.

	ŝ	💄 9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA		EB ¹
VOLUMEN TIMBRES		-,
A DISTANCIA		<i>4</i> /\$ ³
FORMATO HORA		ے ا
×		>

Pulsar el botón (para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	â	Ļ	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-02
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>[</i> /\$ ³
CALLME ACTIVACIÓN			<u>م</u>
< ×		>	

	â	💄 9:25 AM
APERTURA VOLUMEN A DISTAN	AUTOMÁTICA DE LA PUERTA RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN DESHABILITADO	
	×	

Para activar de nuevo el volumen de los botones, es suficiente repetir el procedimiento.

7.7. SELECCIÓN DEL IDIOMA

Para cambiar el idioma del videointerfono, acceder al menú de configuración.

	â	4 9	:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA			
VOLUMEN TIMBRES			<u></u>
A DISTANCIA			2/5 ³
FORMATO HORA			ୖୖ
×		>	

Pulsar el botón (para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	â	Â.	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			801
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-02
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>[</i> /\$ ³
CALLME ACTIVACIÓN			<u>م</u>
< ×		>	

Pulsar el botón 🎢 en la pantalla 2 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

		â	💄 9:25 AM
IDIOMA DE SISTEMA			BD
ITALIANO			-,
ENGLISH			<i>4</i> /\$ ³
ESPAÑOL			<u>م</u>
	5		>

Para seleccionar el idioma del videointerfono, es necesario pulsar el botón que se corresponda con el idioma que se quiera configurar.

La opción "Idioma del sistema" permite configurar automáticamente el idioma establecido al configurar el sistema Ipercom.

Al pulsar los botones (y C-w es posible desplazarse por la lista de idiomas disponibles.

7.8. ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DESVÍO DE LLAMADA (SOLO MASTER)

¡ATENCIÓN! Para habilitar la función, se debe conectar un enrutador en el sistema Ipercom que proporcione acceso a Internet.

En función de la configuración del sistema Ipercom (parámetro "Ayuda CallMe Manager" activado o desactivado), es necesario seguir el procedimiento correcto para configurar y activar la función de desvío de llamada:

Ayuda CallMe Manager activada en el sistema Ipercom

- 1. Descargar la aplicación Urmet CallMe desde Apple Store (iOS) o Play Store (Android)
- 2. Registrar una cuenta en Urmet Cloud a través de la aplicación CallMe.
- 3. Activar la cuenta mediante el documento PDF enviado por el administrador y la aplicación CallMe.

Para obtener información sobre el procedimiento de registro y activación de una cuenta a través de la aplicación CallMe, consultar el anexo "Configuración de la aplicación CallMe" en el manual técnico del sistema Ipercom disponible en el sitio web www.urmet.com

4. Acceder al menú de configuración del videointerfono.

	â	💄 9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA		ا ا
VOLUMEN TIMBRES		-,Ų,-²
A DISTANCIA		<i>21</i> /4 ³
FORMATO HORA		ے ا
×		>

5. Pulsar el botón (para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	â	💄 9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA		
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN		-,,2
SELECCIÓN DEL IDIOMA		<i>2/</i> \$ ³
CALLME ACTIVACIÓN		ے ا
< ×		>

6. Pulsar el botón 🌰 en la pantalla 2 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

		£	Ļ	9:25 AM
CANCELAR	VE	rifica	R AC	TIVACIÓN

- 7. En el videointerfono, pulsar el botón 🕼 para verificar y activar la función de desvío de llamada.
- Pulsar el botón Compara cancelar la activación de las funciones y volver al menú de configuración.
- 8. Si el resultado es positivo, se mostrará una pantalla que confirma la activación de la función.



Si es negativo, se mostrará una pantalla que indica que la función no se ha podido activar.



En este caso, repetir el procedimiento, asegurándose de llevar a cabo correctamente los pasos descritos.

Ayuda CallMe Manager desactivada en el sistema Ipercom

- 1. Descargar la aplicación Urmet CallMe desde Apple Store (iOS) o Play Store (Android)
- 2. Registrar una cuenta en Urmet Cloud a través de la aplicación CallMe.

Para obtener información sobre el procedimiento de registro de una cuenta a través de la aplicación CallMe, consultar el anexo "Configuración de la aplicación CallMe" en el manual técnico del sistema Ipercom disponible en el sitio web www.urmet.com

3. Acceder al menú de configuración del videointerfono.

	â	Ļ	9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA			EE1
VOLUMEN TIMBRES			-0.2
A DISTANCIA			<i>د</i> /چ ³
FORMATO HORA			ے ا
×		>	•

4. Pulsar el botón 🕷 para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	â	Ļ	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-0,-2
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>۲</i> ,٤³
CALLME ACTIVACIÓN			<u>م</u>
< ×		>	

5. Pulsar el botón 🍲 en la pantalla 2 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:



- 6. Iniciar la aplicación en el teléfono móvil donde esté instalada la aplicación CallMe.
- 7. Pulsar el botón: "Ajustes" → "Gestión de servicio" → "Mis dispositivos" → "Agregar".
- 8. Se iniciará la aplicación del lector de códigos QR en el teléfono móvil. Escanear el código QR que aparece en la pantalla del videointerfono con el teléfono móvil.
- 9. Sul videocitofono premere il tasto (per effettuare la verifica e l'attivazione della funzione di inoltro di chiamata.
- Pulsar el botón C-m para cancelar la activación de las funciones y volver al menú de configuración.
- 10. Si el resultado es positivo, se mostrará una pantalla que confirma la activación de la función.



Si es negativo, se mostrará una pantalla que indica que la función no se ha podido activar.



En este caso, repetir el procedimiento, asegurándose de llevar a cabo correctamente los pasos descritos.

7.9. ACTIVACIÓN O DESACTIVACIÓN DEL SENSOR IR PARA MANDOS GESTUALES

Para activar el sensor IR que permite utilizar los mandos gestuales (gesture) en el videointerfono, acceder al menú de configuración.

	ŝ	Ļ	9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA			۱ الط
VOLUMEN TIMBRES			-0.2
A DISTANCIA			<i>۲</i> ٤³
FORMATO HORA			<u>م</u>
×		>	

Pulsar el botón (para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	£	Ļ	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			اً 10
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-,,2
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>[/</i> \$ ³
CALLME ACTIVACIÓN			<u>م</u> ۳
< ×		>	

Pulsar de nuevo el botón (para pasar a la pantalla 3 del menú de configuración.

â	💄 9:25 PN
DETECCIÓN DE GESTO	EB ¹
RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	-0,-2
INFORMACIÓN	<i>د</i> /چ ³
< ×	

Pulsar el botón 🕫

		£	Ļ	9:25 PM
DETECCIÓ	IN DE GESTO		-	88
	DETECCIÓN DE GESTO DESHABILITADO			
<	×			

Para desactivar de nuevo el sensor IR, es suficiente repetir el procedimiento.

7.10. RESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA

Para restablecer los parámetros predeterminados del dispositivo, acceder al menú de configuración.

	ß	Ļ	9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA			
VOLUMEN TIMBRES			-0.2
A DISTANCIA			<i>[</i> /\$ ³
FORMATO HORA			ے ا
×		>	

Pulsar el botón 🌾 para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	£	Ļ	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			۱ BB
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-,
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>21</i> /5 ³
CALLME ACTIVACIÓN			ے ا
< ×			

Pulsar de nuevo el botón (para pasar a la pantalla 3 del menú de configuración.

Â	💄 9:25 PM
DETECCIÓN DE GESTO	EB ¹
RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	-,
INFORMACIÓN	<i>21</i> /4 ³
< ×	

Pulsar el botón 👾 en la pantalla 3 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

		ĥ 💄 9:25 РМ
DETECCIÓN DE RESTAUR INFORMA	GESTO i ¿ESTÁ SEGURO DE RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA?	印 - 公: ² - 公: ²
ABORT		CONFIRM

Pulsar el botón (para confirmar el restablecimiento de los parámetros de fábrica del dispositivo.

Pulsar el botón O-m para cancelar la operación y volver al menú de configuración.

¡ATENCIÓN! El restablecimiento de los parámetros de fábrica no restablece la función de desvío de llamada.

7.11. INFORMACIÓN SOBRE EL VIDEOINTERFONO

Para ver la dirección IP, la dirección MAC y la versión del firmware del dispositivo, acceder al menú de configuración.

	ŝ	Ļ	9:25 AM
APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA			
VOLUMEN TIMBRES			-0.2
A DISTANCIA			<i>21</i> /5 ³
FORMATO HORA			<u>م</u>
×		>	

Pulsar el botón (para pasar a la pantalla 2 del menú de configuración.

	£	Ļ	9:25 AM
CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA			
RETROALIMENTACIÓN DEL BOTÓN			-02
SELECCIÓN DEL IDIOMA			<i>[</i> /\$ ³
CALLME ACTIVACIÓN			<u>م</u>
< ×		>	•

Pulsar de nuevo el botón 🕼 para pasar a la pantalla 3 del menú de configuración.

â	💄 9:25 PM
DETECCIÓN DE GESTO	
RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	-,
INFORMACIÓN	<i>{</i> /\$ ³
< ×	

Pulsar el botón 🆧 en la pantalla 3 del menú de configuración. La pantalla muestra lo siguiente:

	9:25 PM
URMET Doorphone	
MAC ADDRESS: 00:1E:E0:01:3F:45 IP ADDRESS: 192.168.1.100 ADD:-0210_42_UDTK0214	
APP: V2.10-42 - OP IN: V7.14	

8. VALORES PREDETERMINADOS

El videointerfono Ref. 1761/6 está configurado de fábrica con los siguientes ajustes:

Apertura de puerta au	Desactivado	
Volumen de llamadas:		Alto
Desvío de llamada:		En casa
Formato de hora:		24 horas
	desde puesto de llamada principal:	Melodía 1
	desde puesto de llamada secundario:	Melodía 2
Melodie di chiamata	llamada al piso	Melodía 3
Weldere er erhamata	llamada intercomunicante	Melodía 4
	desde centralita	Melodía 5
	desde aplicación CallMe	Melodía 6
Volumen de los botor	nes:	Activado
Idioma:		Inglés
Sensor IR		Desactivado
Función MUTE		Desactivada
Volumen del altavoz	Alto	

Das Dokument enthält INTERAKTIVE LINKS, um die Beratung schneller und effizienter zu gestalten.

DEUTSCH

INHALT

1.	INHAL	TSVERZEICHNIS BESCHREIBUNG	36
2.	GERÄ	TEBESCHREIBUNG UND MERKMALE	36
<u>3.</u>	TASTE	NFUNKTION	37
	<u>3.1. L</u>	ED-STATUSANZEIGEN DER TASTEN	39
4.	HOME	PAGE	39
<u>5.</u>	LEIST	JNGEN	40
	<u>5.1. E</u>	MPFANG UND BEANTWORTUNG EINES ANRUFS VON EINER RUFEINHEIT	40
		5.1.1 RUFEMPFANG UND RUFANNAHME BEI AKTIVIERTEM MODUS "FERN"	41
	5.2.	EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES INTERCOM-ANRUFS	41
	5.3.	EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES VON DER ZENTRALE KOMMENDEN ANRUFS	42
	<u>5.4.</u>	EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES VON EINEM SMARTPHONE ÜBER	
		DIE APP CALL ME EINHEHENDEN ANRUFS	42
	<u>5.5.</u>	<u>TÜRÖFFNERFUNKTION</u>	43
	<u>5.6.</u>	ANRUF AN DIE ZENTRALE ODER INTERCOM-RUF	43
	5.7.	SELBSTEINSCHALTUNG	45
	<u>5.8.</u>	ETAGENRUF	45
	<u>5.9.</u>	EINSTELLUNGEN IM MENÜ OSD (ON SCREEN DISPLAY)	45
	<u>5.10.</u>	FUNKTION MUTE	45
	<u>5.11.</u>	ANZEIGE TÜR GEÖFFNET	46
	<u>5.12.</u>	PANIKALARM	46
	<u>5.13.</u>	BILDSCHIRMREINIGUNG	47
	<u>5.14.</u>	HÖRGERÄTBETRIEB	47
<u>6.</u>	GESTE	ENSTEUERUNGEN (GESTURE)	48
7.	ZUGR	IFF AUF DAS KONFIGURATIONESMENÜ	49
	7.1.	AUTOMATISCHER TÜRÖFFNER (NUR MASTER)	51
	7.2.	EINSTELLEN DER RUFLAUTSTÄRKE	52
	7.3.	STATUS "ZU HAUSE" ODER "FERN" (NUR MASTER)	53
	7.4.	ZEITFORMAT	54
	7.5.	WAHL DER RUFMELODIE	55
	7.6.	SPERREN / FREISCHALTEN DES TASTENTONS	56
	7.7.	SPRACHWAHL	57
	7.8.	AKTIVIEREN DER RUFUMLEITUNGSFUNKTION (NUR MASTER)	58
	7.9.	FREISCHALTEN/SPERREN DES IR-SENSORS FÜR GESTENSTEUERUNGEN	63
	7.10.	ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSPARAMETER	64
	<u>7.11.</u>	INFORMATIONEN ZUR VIDEOSPRECHANLAGE	66
<u>8.</u>	STANE	DARDWERTE	67

1. INHALTSVERZEICHNIS BESCHREIBUNG

Die Videosprechanlage VOG⁵ BN 1761/6 ist für den Einsatz des Ipercom-Systems in Video-Türsprechanlagen bestimmt.

Die Hauptmerkmale sind Folgende:

- Farbbildschirm TFT-LCD mit 5" (Wide Angle);
- Soft Touch-Tasten;
- Möglichkeit der Aktivierung der Videosprechanlagenfunktionen mittels Gestensteuerungen über IR-Sensor;
- Möglichkeit, das Bild des Anrufenden beim Eingang des Anrufs (Early media) auf der Master-Videosprechanlage zu sehen, wenn mehrere Videosprechanlagen in der Wohnung vorhanden sind;
- Möglichkeit der Audio-/Videoeinstellung (Lautsprecherlautstärke und Helligkeit) über OSD-Menü;
- Möglichkeit der individuellen Einstellung des Läutwerks durch Auswahl unter 5 verschiedenen Typen für jede Anrufquelle;
- · Möglichkeit der Lautstärkeregelung des Läutwerks unter: Minimum, mittel und Maximum;
- Benachrichtigungsanzeige geöffnete Tür;
- "MUTE"-Funktion;
- · "Bildschirmreinigung"-Funktion.

2. GERÄTEBESCHREIBUNG UND MERKMALE



- 1. Multifunktionstaste 🔁 : Türöffner Zufahrt oder Sonderfunktion / Intercom-Ruf 1
- 2. Multifunktionstaste : Sonderfunktion / Intercom-Ruf 2
- 3. Türöffnertaste Fußgänger C-w (mit grüner Led / rot als Hintergrundbeleuchtung)
- 4. Erhobenen Kennzeichnungen blinden Personen
- 5. Display 5"
- 6. Mikrofon
- 7. IR-Sensor für Gestensteuerungen
- 8. Taste für den Zugriff auf die Programmierung und das OSD-Menü (mit orangefarbener Led als Hintergrundbeleuchtung)
- Taste zum Aktivieren/Deaktivieren des Gesprächs (imit grüner Led als Hintergrundbeleuchtung)
- 10. Multifunktionstaste $\hat{\mathbf{Q}}$: Funktion "Bildschirmreinigung" / Ruf an die Zentrale
- 11. Multifunktionstaste 🖉 : Selbsteinschaltung / Videobildweiterleitung / Funktion "Bildschirmreinigung"
- 12. Multifunktionstaste 4 : "MUTE"-Funktion (mit roter Led als Hintergrundbeleuchtung) / Intercom-Ruf 3 / Einen Anruf ablehnen/ Ausgang Selbsteinschaltung
- 13. Lautsprecher
- Die Videosprechanlage VOG⁵ ist mit integrierter Einrichtung für Hörgeschädigte ausgestattet, die nur bei Videorufen zugeschaltet wird. Außerdem ist die Videosprechanlage mit zwei erhobenen Kennzeichnungen an den Seiten der Videosprechanlage bei den Tasten C- und (C, ausgestattet, um es blinden Personen zu ermöglichen, die Position der beiden Tasten über den Tastsinn zu finden.

3. TASTENFUNKTION

Status Taste	RUHEMODUS	WARTEZEIT AUF ANTWORT (Rufeingang)	GESPRÄCH IM GANG	RUHEMODUS UND TASTE (6) GEDRÜCKT	KONFIGURATIONSMENÜ (NUR BEI VIDEOSPRECHANLAGE IM RUHEMODUS)
Ç—w	 Türöffnerbefehl^(#) Automatischen Türöffner ein-/ ausschalten (die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten) 	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Anzeige der vorangegangenen Ansicht des Konfigurationsmenüs
	 Display einschalten (kurz drücken) Zugriff auf das Konfigurationsmenü (die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten) 	Zugriff und Verlassen im OSD-Menü (lang drücken)	Zugriff und Verlassen im OSD- Menü (lang drücken)		Verlassen des Konfigurationsmenüs (kurz drücken)
((2)		Sprechkanal freischalten	Das Gespräch beenden		Anzeige der nächsten Ansicht des Konfigurationsmenüs
ÐŪ	Türöffner Einfahrt ^(#) oder Sonderfunktion ^(§)	Türöffner Einfahrt ^(#) oder Sonderfunktion ^(§)	Türöffner Einfahrt ^(#) oder Sonderfunktion ^(§)	Intercom-Anruf 1 ^(§)	ANSICHT 1 - Automatischen Türöffner ein-/ausschalten ANSICHT 2 - Auswahl der Rufmelodie (von der Hauptrufeinheit, von der Nebenrufeinheit, von der Etage, Intercom- Ruf, von der Zentrale) ANSICHT 3 - Aktiviert / deaktiviert den IR-Sensor
<u>.ن</u>	Sonderfunktion ^(§)	- Sonderfunktion ^(§) - Im Inneren des OSD-Menüs wird der Wert der Videohelligkeit erhöht	- Sonderfunktion ^(§) - Im Inneren des OSD-Menüs wird der Wert der Videohelligkeit erhöht	Intercom-Anruf 2 ^(§)	ANSICHT 1 - Einstellen der Ruftonlautstärke der Videosprechanlage (die Lautstärke schaltet in der Abfolge LEISE, MITTEL, LAUT um) ANSICHT 2 - Deaktivierung / Aktivierung Tastenlautstärke ANSICHT 3 - Reset auf werkseitige Parameter

Status Taste	RUHEMODUS	WARTEZEIT AUF ANTWORT (Rufeingang)	GESPRÄCH IM GANG	RUHEMODUS UND TASTE ((2) GEDRÜCKT	KONFIGURATIONSMENÜ (NUR BEI VIDEOSPRECHANLAGE IM RUHEMODUS)
<i>[</i> /\$ ³	"MUTE"-Funktion:	- Anruf ablehnen - Im Inneren des OSD- Menüs wird der Wert der Videohelligkeit verringert	- Im Inneren des OSD-Menüs wird der Wert der Videohelligkeit verringert	Intercom-Anruf 3®	ANSICHT 1 - Auswahl des Status der Videosprechanlage: ZU HAUSE / FERN ANSICHT 2 - Auswahl der Sprache der Videosprechanlage ANSICHT 3 - Informationen Videosprechanlage
٢	- Autoinserzione - Funktion "Bildschirmreinigung" (die Taste länger als 5 Sekunden gleichzeitig mit der Taste ず gedrückt halten)	- Videobildweiterleitung - Im Inneren des OSD-Menüs wird der Wert der Lautsprecherlautstärke erhöht	- Im Inneren des OSD-Menüs wird der Wert der Lautsprecher- lautstärke erhöht		ANSICHT 1 - Auswahl des im Display angezeigten Uhrzeitformats ANSICHT 2 - Menü Aktivierung der Rufumleitungsfunktion
¢	 Änderung des Status der Videosprechanlage ZU HAUSE / FERN (die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten) Funktion "Bildschirmreinigung" (die Taste länger als 5 Sekunden gleichzeitig mit der Taste ⁽¹⁾ gedrückt halten) 	Im Inneren des OSD-Menüs wird der Wert der Lautsprecherlautstärke verringert	Im Inneren des OSD-Menüs wird der Wert der Lautsprecher- lautstärke verringert	Ruf an die Zentrale ^(§)	

Je nach Programmierart des Türöffners: frei zugänglich oder mit Geheimcode. Sofern dies zuvor konfiguriert wurde. (#)

(§)

3.1. LED-STATUSANZEIGEN DER TASTEN

Status Taste	RUHEMODUS	WARTEZEIT AUF ANTWORT (Rufeingang)	GESPRÄCH IM GANG	RUHEMODUS UND TASTE ((2) GEDRÜCKT	KONFIGURATIONSMENÜ (NUR BEI VIDEOSPRECHANLAGE IM RUHEMODUS)
Ç-w	Ausgeschaltet: keine Funktion Grün blinkend: nur wenn die automatische Türöffner- Funktion aktiviert ist Rot durchgehend eingeschaltet: Tür geöffnet	Durchgehend grün	Durchgehend grün	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Orange blinkend
(4)	Ausgeschaltet	Verde fisso	Durchgehend grün	Grün blinkend	Ausgeschaltet
<i>٤</i> /٤ ^³	Ausgeschaltet: MUTE OFF Rote Led blinkt: MUTE 8h Rote LED leuchtet durchgehend: MUTE	Rote LED leuchtet durchgehend	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet

4. HOMEPAGE

Das Display der Videosprechanlage VOG 5 BN 1761/6 ist normalerweise ausgeschaltet und schaltet sich beim Eingang eines Anrufs automatisch ein.

Der Bildschirm kann auch vom Benutzer für den Zugriff auf die Einstellungen der Videosprechanlage eingeschaltet werden. Um den Bildschirm einzuschalten, die Taste der betätigen oder 1 Mal die Hand vor dem IR-Sensor bewegen, wenn die Videosprechanlage sich in Ruhestellung befindet.

Das Display blendet die folgende Ansicht ein:



in der sich die folgenden Angaben befinden:

App 01:Zeigt den Namen der Wohnung an, in der sich das Videosprechanlage befindetVideosprechanlage1: Gibt den der Videosprechanlage während der Konfiguration zugewiesenen.010101010200:Identifizierungscode der Videosprechanlage.



Symbol, das anzeigt, dass eine Panikalarmmeldung erfolgt ist.

Symbol, das anzeigt, dass die automatische Türöffnerfunktion aktiviert ist.

Symbol, das anzeigt, dass eine oder mehrere Türen offen geblieben sind.



Symbol, das die folgenden Status der Videosprechanlage angibt: Zu Hause / Fern / Aufzeichnung / Erneut senden alternativ zueinander.

Die Status "Aufzeichnung" und "Erneut senden" können nicht von der Videosprechanlage BN 1761/6 aus konfiguriert werden. Die Videosprechanlage erkennt den Status "Aufzeichnung" oder "Erneut senden" passiv, sollte in einer Wohnung eine Videosprechanlage MAX BN 1717/31, /32, /33, /34 und /44 oder ein MAX BN 1717/21 oder eine Videosprechanlage VOG 7 BN 1761/31, /32 und /33 oder eine Videosprechanlage BN 1741/1 vorhanden und als Master konfiguriert sein und auf Letzterer einer der beiden Status aktiviert werden.



Symbol, das anzeigt, dass die MUTE-Funktion deaktiviert oder aktiviert ist.

Uhrzeitanzeige.

Der Bildschirm schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit des Timeouts verstrichen ist (ca. 10 Sekunden).

5. LEISTUNGEN

Die folgenden Leistungen können auch über Gestensteuerungen (Gesture) ausgeführt werden. Für weitere Informationen dazu ist Bezug auf das Kapitel "*Gestensteuerung (Gesture*)" oder das "*Benutzerhandbuch Gestensteuerungen*" zu nehmen, das durch das Anklicken des entsprechenden Links oder das Herunterladen des Benutzerhandbuchs unter dem entsprechenden Produktdatenblatt von der Website www.urmet.com eingesehen werden kann.

5.1. EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES ANRUFS VON EINER RUFEINHEIT

Beim Eingang eines Anrufs klingelt die Videosprechanlage und schaltet das Display ein. Auf dem Display der Videosprechanlage erscheint das Bild des Anrufenden. Sind in der Wohnung mehrere Videosprechanlagen vorhanden, erscheint beim Eingang eines Anrufs nur auf der Master-Videosprechanlage das Bild des Anrufenden. Zum Anzeigen des Bilds des Anrufenden auf einer Slave-Videosprechanlage muss die Taste



5.1.1 RUFEMPFANG UND RUFANNAHME BEI AKTIVIERTEM MODUS "FERN"

Wurde der Modus "Fern" aktiviert, wird bei einem eingehenden Anruf das Display der Videosprechanlage nicht das Bild des Anrufers sondern folgende Ansicht anzeigen:



An der Videosprechanlage über die geantwortet werden soll, die Taste 🔊 drücken, um das Bild des Anrufers anzuzeigen.

Durch Betätigen der Taste M_{2}^{3} kann der eingehende Anruf abgelehnt werden.

Durch Betätigen der Taste (wird die Kommunikation dem Anrufer geöffnet (die LED der Taste beginnt zu blinken). Durch das erneute Betätigen der Taste wird die Verbindung beendet und das Display erlischt.

Wurde die Funktion der Rufumleitung konfiguriert und aktiviert, klingeln bei aktiviertem Status "Fern" neben den Videosprechanlagen auch die Smartphones, auf denen die App CallMe installiert wurde.

5.2. EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES INTERCOM-ANRUFS

Geht an der Videosprechanlage ein Intercom-Anruf ein, klingelt sie und aktiviert das normalerweise ausgeschaltete Display. Am Display wird das Bild des Anrufers nicht angezeigt. Das Bild des Anrufers wird erst nach erfolgtem Gesprächsaufbau ersichtlich sein, dies jedoch nur, wenn der Anrufer über eine Videosprechanlage mit Frontkamera verfügt und die Zustimmung zur Anzeige gegeben wurde.



Durch Betätigen der Taste \swarrow kann der eingehende Anruf abgelehnt werden.

Durch Betätigen der Taste (wird das Gespräch mit dem Anrufer aufgebaut (die LED der Taste beginnt zu blinken). Durch das erneute Betätigen der Taste wird die Verbindung beendet und das Display erlischt.

5.3. EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES VON DER ZENTRALE KOMMENDEN ANRUFS

Geht an der Videosprechanlage ein von der Zentrale kommender Anruf ein, klingelt sie und aktiviert das normalerweise ausgeschaltete Display. Die Videosprechanlage zeigt am Display das Bild des Mitarbeiters der Zentrale an (sofern die Zentrale mit einer Kamera ausgestattet ist).



Durch Betätigen der Taste $\cancel{1}^{3}$ kann der eingehende Anruf abgelehnt werden.

Durch Betätigen der Taste kirk das Gespräch mit dem Anrufer aufgebaut (die LED der Taste beginnt zu blinken). Durch das erneute Betätigen der Taste wird die Verbindung beendet und das Display erlischt.

5.4. EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES VON EINEM SMARTPHONE ÜBER DIE APP CALL ME EINHEHENDEN ANRUFS

ACHTUNG! Der Empfang eines von einem Smartphone über die App CallMe eingehenden Anrufs ist möglich, wenn:

- auf dem Smartphone einen Account vorhanden ist, der ordnungsgemäß in der Urmet Cloud registriert und konfiguriert ist;
- die Rufumleitung an der Videosprechanlage aktiviert wurde (siehe Abschnitt "Aktivierung der Funktion der Rufumleitung").

Geht an der Videosprechanlage über die App CallMe ein von einem Smartphone kommender Anruf ein, klingelt sie und aktiviert das normalerweise ausgeschaltete Display. Das Display zeigt folgende Ansicht an:



Durch Betätigen der Taste $\sqrt[n]{2}$ wird der vom Smartphone kommende Anruf entgegengenommen. Durch Betätigen der Ruftaste $\sqrt[n]{2}$ wird der Anruf hingegen abgelehnt. ACHTUNG! Über die App CallMe können ausschließlich Audioanrufe von einem Smartphone empfangen werden. Durch das erneute Betätigen der Taste wird die Verbindung beendet und das Display erlischt.

Durch die Annahme des Anrufs wird die Kommunikation mit dem Smartphone freigegeben und am Display wird folgende Ansicht angezeigt:



Durch Betätigen der Taste (wird die Kommunikation beendet und das Display erlischt.

5.5. TÜRÖFFNERFUNKTION

Die Videosprechanlage gestattet das Öffnen der Eingangstür oder Zufahrt, die mit der Rufeinheit verknüpft sind. Bei Videosprechanlage in Ruhestellung⁽¹⁾ oder beim Eingang eines Anrufs⁽¹⁾ (von einer Rufeinheit) oder im Gespräch⁽¹⁾ oder aber während der Selbsteinschaltung⁽¹⁾ (mit der Rufeinheit) kann Folgendes geöffnet werden:

die Eingangstür durch Betätigen der Taste Cmr., das Display zeigt die folgende Ansicht an:



⁽¹⁾ Je nach Programmierart des Türöffners: frei zugänglich oder mit Geheimcode.

5.6. ANRUF AN DIE ZENTRALE ODER INTERCOM-RUF

Der Anruf an die Zentrale oder der Intercom-Ruf können erfolgen, wenn die Leistungen vom Installateur konfiguriert wurden.

Der Ruf an die Zentrale wird nur an die zuständigen Zentralen weitergeleitet.

Um einen Anruf zu tätigen, wie folgt vorgehen: bei Videosprechanlage in "RUHESTELLUNG" kurz die Taste

, betätigen, das Display zeigt die folgende Ansicht an:

	🏦 💄 9:25 AM
ZENTRALE	
FAMILIE ROSSI	
FAMILIE BRUNI	
FAMILIE VERDI	<i>[</i> /*]

- Die Taste **(**) betätigen, um den Ruf an die Zentrale vorzunehmen.
- Die Taste Die oder Carte oder Die Taste Die oder Die Taste Die oder -

Das Display zeigt folgende Ansicht an:



Wenn die Antwort der Zentrale oder des Benutzers – im Falle eines Intercom-Anrufs – innerhalb der für das Abheben vorgesehenen Wartezeit erfolgt, wird die Gesprächsverbindung direkt aufgebaut und die LED der

Taste (() an der Videosprechanlage beginnt zu blinken.

Erfolgt die Antwort der Zentrale oder des Benutzers nicht innerhalb der für das Abheben vorgesehenen Wartezeit, wird der Anruf beendet und die Videosprechanlage zeigt folgende Ansicht an:



5.7. SELBSTEINSCHALTUNG

Über die Funktion "Selbsteinschaltung" kann am Display der Videosprechanlage das von allen im topologischen Pfad vorhandenen Gesprächsstationen aufgenommene Bild angezeigt werden. Befindet sich die Videosprechanlage in der Ruhestellung, auf die Taste 🔊, drücken. Am Display wird das von der Rufstation aufgenommene Bild angezeigt, dann erneut die Taste drücken, um zu den nachfolgenden, in der Anlage vorhandenen Rufeinheiten zu gelangen.

Durch Betätigen der Taste 🔏 kann die Funktion "Selbsteinschaltung" beendet und zur Homepage zurückgekehrt werden.

Durch Betätigen der Taste C- kann das Fußgängertor der angezeigten Rufeinheit geöffnet werden.

Durch Betätigen der Taste ("erfolgt der Aufbau eines Audio- und Videogesprächs mit der angezeigten Rufeinheit.

Durch einen zweiten Tastendruck (wird die Selbsteinschaltung abgeschaltet.

Die Selbsteinschaltung kann nicht an ggf. in der Anlage vorhandenen RTSP-Kameras umgesetzt werden.

5.8. ETAGENRUF

Bei Empfang eines Etagenrufs ertönt an der Videosprechanlage ein Klingelton mit der vom Benutzer gewählten Melodie.



Die Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Taste an die Klemmen mit der Bezeichnung "FC" angeschlossen wurde.

5.9. EINSTELLUNGEN IM MENÜ OSD (ON SCREEN DISPLAY)

Um auf das Menü OSD zuzugreifen, während eines Videoanrufs oder der Selbsteinschaltung die Taste drücken. Das Display zeigt folgende Ansicht an:



Im Menü OSD können folgenden Parameter eingestellt werden:

- 1) Anzeigehelligkeit des Displays
- 2) Lautstärke der Lautsprecher

Das Einstellen der Parameter erfolgt durch Drücken der Tasten: 💭, 👫 , 🍲 und 🖓 die den Wert jedes einzelnen Parameters erhöhen oder verringern.

Durch Betätigen der Taste

FUNKTION MUTE 5.10.

Diese Funktion ermöglicht das Abstellen des Klingeltons bei Anrufen an der Videosprechanlage und aller zusätzlichen angeschlossenen Läutwerke. Die Funktion kann in 2 verschiedenen Modi aktiviert werden:

MUTE 8h: Durch längeres Drücken der Taste $\frac{1}{2}$ wird die wird die Videosprechanlage so lange stumm geschaltet, bis wie diese Taste erneut gedrückt wird.



Nach einem eventuellen Stromausfall beginnt die Funktion "MUTE-8h" bei null, als wäre sie eben erst aktiviert worden.

 MUTE (ohne Zeitbegrenzung): durch kurzes der Drücken der Taste Videosprechanlage so lange stumm geschaltet, bis wie diese Taste erneut gedrückt wird.

Nach einem eventuellen Stromausfall behält die Funktion den Status bei, den sie vor dem Ereignis hatte.

Das Display der Videosprechanlage zeigt folgende Ansicht an:



Nach dem Aktivieren der Funktion "MUTE" erscheint in der oberen Leiste des Displays das folgende Symbol ymbol wur anzuzeigen, dass die Funktion aktiv geschaltet ist.

Bei aktivierter Funktion "MUTE" sind auch alle Signaltöne (Piepton) gesperrt.

Zum Deaktivieren der Funktion "MUTE" braucht nur die Taste 🆧 gedrückt werden.

5.11. ANZEIGE TÜR GEÖFFNET

Die Videosprechanlage ist mit dem Symbol [[], versehen, das sich in der oberen Anzeigeleiste des Displays

befindet und anzeigt, ob die Tür an einem oder an mehreren Eingängen noch offen steht. Die Bedingung einer offenen Tür wird nur dann von den Rufeinheiten gemeldet, wenn die Dauer dieses Ereignisses mindestens 30 Sekunden beträgt.

Bei der Konfiguration des Ipercom-Systems muss diese Leistung vom Installateur freigeschaltet werden.

Die Leistung hängt vom Status der Klemme SP der Rufeinheiten ab und erfordert einen Sensor für das Erfassen offener Türen.

ACHTUNG! Die Angabe der offenen Tür wird nur an Videosprechanlagen angezeigt, an denen das Öffnen der Tür nach Eingang des letzten eingegangenen Aufrufs erfolgt ist.

🧳 Zusätzlich zur Anzeige des Symbols am Display leuchtet die LED der Taste 🖙 permanent rot.

Wenn die offene Tür bzw. mögliche offen gebliebenen Türen geschlossen werden, wird das Symbol nicht mehr am Display ersichtlich sein und die LED der Taste C- unterbricht ihre Blinkfunktion.

5.12. PANIKALARM

ACHTUNG! Die Funktion "Panikalarm" setzt voraus, dass:

- in der Anlage eine Zentrale vorhanden ist;
- die Anlage entsprechend konfiguriert wurde (weitere Informationen sind im technischen Handbuch des Systems auf der Website www.urmet.com enthalten);
- die Zentrale mit einem Mitarbeiter besetzt ist;

• der Mitarbeiter der Zentrale bezüglich des Verhaltens im Fall eines Eingangs eines Panikalarms ordnungsgemäß angewiesen wurde.

Die Aktivierung des Signals "Panikalarm" ist nur verfügbar, wenn eine Taste an die Klemmen mit der Bezeichnung "PANIC" angeschlossen wurde.

Bei Betätigen der Taste sendet die Videosprechanlage die Meldung des Panikalarms.

Nachdem der Panikalarm gesendet wurde, erscheint in der oberen Anzeigeleiste des Displays das

Symbol 🛃

Bei Erhalt der Meldung eines Panikalarms kann der Mitarbeiter der Zentrale hören, was in der Nähe der Videosprechanlage in der Wohnung passiert. Das Zuhören kann nur vom Mitarbeiter der Zentrale unterbrochen werden und hat keine zeitliche Begrenzung. Die Freischaltung des Zuhörens in der Wohnung muss während der Konfiguration vom Installateur vorgenommen werden (weitere Informationen sind im technischen Handbuch des Ipercom-Systems auf der Website www.urmet.com enthalten).

5.13. BILDSCHIRMREINIGUNG

Die Funktion "Bildschirmreinigung" gestaltet die Tasten der Videosprechanlage vorübergehend unempfindlich gegen jeglichen Druck. Diese Funktion ist nützlich, um ein versehentliches Aktivieren der Funktionen der Videosprechanlage zu vermeiden, wenn der Bildschirm gereinigt werden sollen.

Befindet sich die Videosprechanlage in der Ruhestellung, die Tasten () und () länger als 5 Sekunden drücken; die Bestätigung des Befehls erfolgt durch einen Piepton und die Anzeige folgender Displayanzeige:



Die Tasten werden 30 Sekunden lang gesperrt, danach nimmt die Videosprechanlage ihren normalen Betrieb wieder auf. Ist die Funktion "Bildschirmreinigung" aktiviert, kann sie nicht im Voraus ausgeschaltet werden.

5.14. HÖRGERÄTBETRIEB

Die Videoanlage verfügt über eine Einrichtung, die es Hörgeschädigten erlaubt, die Audiosignale der Rufeinheit oder - bei Anrufen über die Zentrale - anderer Videoanlagen auf einem entsprechend ausgerüsteten Hörgerät zu empfangen. Das Gerät ist in der Lage, eine Verbindung zu Hörgeräten mit Induktionsspule (T-Spule) in einer Entfernung von ca. 20 cm aufzubauen.

6. GESTENSTEUERUNGEN (GESTURE)

ACHTUNG! Um die Gestensteuerungen verwenden zu können, muss der IR-Sensor an der Videosprechanlage über das Konfigurationsmenü aktiviert werden (siehe Abschnitt "*IR-Sensor für Gestensteuerung freischalten/sperren"*).

Die Videosprechanlage VOG⁵ ermöglicht das Aktivieren einiger Funktionen über Gestensteuerungen. Mittels Bewegen der Hand über den IR-Sensor ist es beispielsweise möglich: das Display einzuschalten, einen Anruf anzunehmen oder die Fußgängertür zu öffnen, ohne Tasten an der Videosprechanlage betätigen zu müssen.

Alle Informationen zur Verwendung der Gestensteuerungen (Gesture) befinden sich im "*Benutzerhandbuch Gestensteuerungen*", das durch das Anklicken des entsprechenden Links oder das Herunterladen des Handbuchs unter dem entsprechenden Produktdatenblatt von der Website www.urmet.com eingesehen werden kann

ACHTUNG! Bei Installation der Videosprechanlage am Kit Tischmontage BN 1760/52, die Videosprechanlage so positionieren, dass keine unbeabsichtigten Aktionen zum Auslösen der Funktionen führen können.

Nachstehen die Anleitung für das Aktivieren der Funktionen durch Gestensteuerungen.

Um Funktionen zu aktivieren, die mehr als eine Handbewegung erfordern, muss der nächste Schritt innerhalb von 1 Sekunde nach dem vorherigen erfolgen.

DISPLAY EINSCHALTEN

• Bei ausgeschaltetem Display 1 Handbewegung ausführen.

SPRECHKANAL FREISCHALTEN

- 1. Wartezeit auf Abheben (während Eingang eines Anrufs)
- Während des Rufeingangs 2 Handbewegungen ausführen.

2. Bei Selbsteinschaltung

- Bei ausgeschaltetem Display 1 Handbewegung ausführen.
- Den Vorgang bei eingeschaltetem Display wiederholen.
- Schließlich 2 Handbewegungen ausführen, wenn das Display das von der Rufeinheit aufgenommene Bild anzeigt.

DAS GESPRÄCH BEENDEN

Im Gespräch

2 Handbewegungen ausführen, wenn der Sprachkanal der Videosprechanlage freigeschaltet ist.

ÖFFNEN DES FUSSGÄNGERTORS

1. In Ruhestellung

- Bei ausgeschaltetem Display 1 Handbewegung ausführen.
- Schließlich 2 Handbewegungen bei eingeschaltet dem Display ausführen.

2. Im Gespräch

 1 Handbewegung ausführen, wenn die Verbindung der Videosprechanlage mit einer Rufeinheit aufgebaut ist.

ÖFFNEN DER EINFAHRT

1. In Ruhestellung

- Bei ausgeschaltetem Display 1 Handbewegung ausführen.
- · Schließlich 3 Handbewegungen ausführen, wenn das Display eingeschaltet ist.

2. Im Gespräch

 3 Handbewegungen ausführen, wenn die Verbindung der Videosprechanlage mit einer Rufeinheit aufgebaut ist.

ANRUF AN ZENTRALE

- Bei ausgeschaltetem Display 1 Handbewegung ausführen.
- Anschließend 4 Handbewegungen ausführen oder 1 Handbewegung mit einer Verweilzeit von mehr als 1 Sekunde über dem Sensor, wenn das Display eingeschaltet ist.

SELBSTEINSCHALTUNG

- · Bei ausgeschaltetem Display 1 Handbewegung ausführen.
- · Den Vorgang bei eingeschaltetem Display wiederholen.

BILDWEITERLEITUNG

Wartezeit auf Abheben (während Eingang eines Anrufs)

 Während des Rufeingangs eine Handbewegung über der Slave Videosprechanlage ausführen, auf der man das Bild des Anrufers sehen möchte.

ANZEIGE DER KAMERAS EVENTUELLER ZUSÄTZLICHER RUFEINHEITEN

Bei Selbsteinschaltung

- Bei ausgeschaltetem Display 1 Handbewegung ausführen.
- Den Vorgang bei eingeschaltetem Display wiederholen.
- Dann 1 Handbewegung ausführen, wenn das Display das von der Rufeinheit aufgenommene Bild anzeigt.

🇇 Die Videosprechanlage gibt einen Piepton ab, um zu bestätigen, dass die Funktion aktiviert ist.

7. ZUGRIFF AUF DAS KONFIGURATIONESMENÜ

Um auf das Konfigurationsmenü des Geräts zuzugreifen, die Taste

Der Zugriff auf das Konfigurationsmenü wird von einem vom Gerät ausgegebenen Piepton und das visuelle Signal der LED der Taste bestätigt, die auf orange schaltet und anfängt zu blinken.

Das Konfigurationsmenü ist in 3 Ansichten unterteilt. In der ersten Ansicht können folgende Parameter konfiguriert werden:

ANSIGHT			
	£	Ļ	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-0.2
FERN			<i>4</i> /\$ ³
STUNDENFORMAT			ے ا
×		>	•

Durch Betätigen der Taste (kann die zweite Konfigurationsseite der Parameter angezeigt werden.

ANSIGHT 2

	â	💄 9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF		EE ¹
TASTE RÜCKMELDUNG TON		-,
SPRACHWAHL		<i>4</i> /\$ ³
CALLME AKTIVIERUNG		ے ا
< ×		>

Durch Betätigen der Taste Om kann man auf die vorherige Ansicht zurückkehren.

Durch Betätigen der Taste 🕼 kann die dritte Konfigurationsseite der Parameter angezeigt werden.

Durch Betätigen der Taste Om kann man auf die vorherige Ansicht zurückkehren.

Zur Konfiguration eines Parameters, die dem zu konfigurierenden Parameter zugeordnete Taste an der Videosprechanlage drücken.

ACHTUNG! Einige Parameter können nur von der Master-Videosprechanlage aus konfiguriert werden.

Das Konfigurationsmenü kann durch Drücken der Taste Pieptton aus, die LED der Taste Die unterbricht die Blinkfunktion und das Display wird die Homepage .

Das Gerät verlässt das Konfigurationsmenü automatisch, wenn es 60 Sekunden lang nicht genutzt wird.

Nachstehend die Beschreibung der im Konfigurationsmenü vorhandenen Parameter.

DS1761-007

7.1. AUTOMATISCHER TÜRÖFFNER (NUR MASTER)

Mit der Funktion "automatischen Türöffner" kann die Tür bei Eingang eines Rufs automatisch geöffnet werden, ohne antworten zu müssen.

Um den Service "automatischen Türöffner" zu aktivieren, das Konfigurationsmenü aufrufen.

	â	Ļ	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			ا BB
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-;
FERN			<i>21</i> /4 ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	

Die Taste [] in der Ansicht 1 des Konfigurationsmenüs drücken.

Das Display zeigt folgende Ansicht an:

	۹ 🖨	💄 9:25 AM
AUTOMAT LAUTSTÄ FERN STUNDEN	ISCHE TÜRÖFFNUNG AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG FREIGABE	
	×	>

Bei aktiver Türöffnerautomatik erscheint das Symbol 2. in der oberen Anzeigeleiste des Displays.

Durch das Freischalten des Service "automatischer Türöffner" wird die Rufumleitung an die App CallMe automatisch gesperrt.

7.2. EINSTELLEN DER RUFLAUTSTÄRKE

Zum Einstellen der Ruflautstärke (von der Rufeinheit, der Etage, der Sprechanlage und der Zentrale) auf das Konfigurationsmenü zugreifen.

	â	Ļ	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			۱ BB
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-,0,-2
FERN			<i>21</i> /4 ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	•

Die Taste Arguingen eine Bei jedem Tastendruck zeigt die Sprechanlage die gewählte Ruflautstärke an und konfiguriert diese (die Lautstärke ändert sich in der Abfolge: LEISE, MITTEL, LAUT).

		ß	Ļ	9:25 AM
AUTOMAT LAUTSTÄ FERN STUNDEN	ISCHE TÜRÖFFNUNG Lautstärke klingelton Mittel			
	×			

7.3. STATUS "ZU HAUSE" ODER "FERN" (NUR MASTER)

Die Videosprechanlage hat zwei Nutzungsmodi:

- "Zu Hause" normaler Nutzungsmodus der Videosprechanlage (Standardmodus);
- "Fern" Nutzungsmodus, der die Weiterleitung eines Audio-Videoanrufs oder ausschließlich eines Audioanrufs an ein Smartphone mit Android- oder IOS-Betriebssystem ermöglicht.

ACHTUNG! Die Funktion der Rufumleitung muss an der Videosprechanlage aktiviert worden sein (für weitere Einzelheiten zur Vorgehensweise siehe das Kapitel "*Aktivieren der Rufumleitung*").

Im Smartphone, das über eine eigene Mobilfunkverbindung oder sogar WLAN mit dem Internet verbunden ist, muss die App Urmet CallMe installiert sein, um den Anruf entgegennehmen zu können. (für weitere Informationen zur App CallMe siehe das technische Handbuch des Systems unter www.urmet.com).

	ŝ	Ļ.	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			۱ 101
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			- <u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
FERN			<i>[</i> /\$ ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	

Um den Status "Fern" zu aktivieren, das Konfigurationsmenü aufrufen.

Die Taste 4/2 in der Ansicht 1 des Konfigurationsmenüs drücken.

Das Display zeigt folgende Ansicht an:

		â	Ļ	9:25 AM
AUTOMAT LAUTSTÄ FERN STUNDEN	SCHE TÜRÖFFNUNG GERÄTEZUSTAND FERN			
	×			

Durch Aktivieren des Status "**Fern**" in der oberen Anzeigeleiste des Displays wird das Statussymbol der Videosprechanlage "**Zu Hause**" , durch das Statussymbol "**Fern**" . Um zum Status "**Zu Hause**" zurückzukehren, den Vorgang einfach wiederholen.

7.4. ZEITFORMAT

Es ist möglich, das in der oberen Anzeigeleiste des Displays angezeigte Zeitformat zu wählen:

- · 24 Stunden
- 12 Stunden

Zum Ändern des auf der Videosprechanlage angezeigten Zeitformats das Konfigurationsmenü aufrufen.

	â	Ļ	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			۱ EB
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-0.2
FERN			<i>21</i> /\$ ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	•

Die Taste 🔊 auf der Ansicht 1 des Konfigurationsmenüs drücken. Das Display zeigt die folgende Ansicht an:

		â	💄 9:25 AM
AUTOMATI LAUTSTÄ FERN STUNDEN	SCHE TÜRÖFFNUNG Stundenformat 24 Stunden		
	×		>

7.5. WAHL DER RUFMELODIE

An den internen Stellen des Ipercom-Systems kann für jede Rufquelle eine der 5 verfügbaren Melodien gewählt werden. Für die Auswahl der Rufmelodie das Konfigurationsmenü aufrufen.

	â	Ļ.	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			۱ BB
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-02
FERN			<i>21</i> /4 ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	

Die Taste 🕷 drücken, um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	£	Ļ	9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF			
TASTE RÜCKMELDUNG TON			-0,-2
SPRACHWAHL			<i>[</i> /\$ ³
CALLME AKTIVIERUNG			ے ا
< ×		>	•

Die Taste f_{1}^{1} in der Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs drücken.

Das Display zeigt die folgende Ansicht an:

	ŝ	Ļ.	9:25 AM
RUF VON HAUPT-TÜRSTATION			80 ¹
RUF VON NEBEN-TÜRSTATION			-0,-2
ETAGENRUF			<i>[</i> /\$ ³
INTERNER ANRUF			<u>م</u>
5		>	

- Die Haupttaste Die durchzuscrollen.
- Die Nebentaste Die Klingeltöne durchzuscrollen.
- Die Taste 🎢 drücken, um die 5 verfügbaren Klingeltöne für den Etagenruf durchzuscrollen.
- Die Taste 💩 drücken, um die 5 für den Intercom-Anruf verfügbaren Klingeltöne durchzuscrollen.

Die Taste (drücken, um die folgende Ansicht anzuzeigen.

	â	单 9:25 AM
RUF VOM SWITCHBOARD PFÖRTNER		
VON CALLME		-,
< 5		

- Die Taste 🗐 🖞 drücken, um die 5 für den Anruf von der Zentrale verfügbaren Klingeltöne durchzuscrollen.
- Die Taste Die Taste

Die Taste C-w drücken, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.

Nachdem die verschiedenen Klingeltöne gewählt wurden, die Taste

7.6. SPERREN / FREISCHALTEN DES TASTENTONS

Zum Freischalten oder Sperren des Tastentons das Konfigurationsmenü aufrufen.

	ŝ	Ļ	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			¹
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			- <u>;</u> ;,²
FERN			<i>[</i> /\$ ³
STUNDENFORMAT			ے ا
×		>	

Die Taste drücken (um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	£	Ļ	9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF			
TASTE RÜCKMELDUNG TON			-02
SPRACHWAHL			<i>[</i> /\$ ³
CALLME AKTIVIERUNG			ے ا
< ×		>	•

Die Taste : <u>
<u>
</u>
<u>
</u>
<u>
</u>
<u>
</u>
<u>
</u>
<u>
</u>
in der Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs drücken, um die Lautstärke der Tasten zu sperren oder freizuschalten.</u>

	合	ļ	9:25 AM
RINGTONE TASTE RÜ SPRACH CALLME	FÜR ANRUF TASTE RÜCKMELDUNG TON SPERRUNG		
<	×		

Um die Tastenlautstärke wieder freizuschalten, den Vorgang einfach wiederholen.

7.7. SPRACHWAHL

Zum Wechseln der Sprache der Videosprechanlage das Konfigurationsmenü aufrufen.

	ŝ	💄 9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG		
LAUTSTÄRKE KLINGELTON		-,
FERN		<i>4</i> /\$ ³
STUNDENFORMAT		ے ا
×		>

Die Taste (drücken, um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	ß	Ļ	9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF			80 ¹
TASTE RÜCKMELDUNG TON			- <u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SPRACHWAHL			<i>[</i> /\$ ³
CALLME AKTIVIERUNG			<u>م</u>
< ×		>	

Die Taste 🆧 der Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs drücken. Das Display zeigt folgende Ansicht an:

		Ļ.	9:25 AM
SYSTEMSPRACHE			
ITALIANO			- <u>\</u> ,.²
ENGLISH			<i>د</i> /چ ³
ESPAÑOL			ے ا
	5	>	

Für die Wahl der Sprache der Videosprechanlage die entsprechende der gewünschten Sprache zugeordnete Taste drücken.

Über die Angabe "Systemsprache" kann die bei der Konfiguration des Ipercom-Systems eingestellte Sprache automatisch konfiguriert werden.

Durch Betätigen der Tasten 🕼 und O-w kann die Liste der verfügbaren Sprachen durchgescrollt werden.

7.8. AKTIVIEREN DER RUFUMLEITUNGSFUNKTION (NUR MASTER)

BEACHTUNG! Um die Funktion zu aktivieren, muss ein Router mit dem Ipercom-System verbunden seinZugang zum Internet bieten.

Abhängig von der Konfiguration des Ipercom-Systems (Parameter "CallMe Manager Support" freigeschaltet oder gesperrt) muss das korrekte Verfahren zur Konfiguration und Aktivierung der Funktion der Rufumleitung ausgeführt werden:

CallMe Manager Support auf dem Ipercom-System freigeschaltet

- 1. Die App Urmet CallMe aus dem Apple Store (IOS) oder dem Play Store (Android) herunterladen
- 2. Erstellen eines Accounts in der Urmet Cloud über die App CallMe.
- Aktivieren des Accounts mithilfe des vom Administrator und der App CallMe gesendeten PDF-Dokuments.

Für Informationen zur Vorgangsweise zum Erstellen und Freischalten eines Accounts über die App CallMe auf den Anhang "Konfigurieren der App CallMe" im technischen Handbuch des Ipercom-Systems auf der Website www.urmet.com Bezug nehmen.

4. Auf das Konfigurationsmenü der Videosprechanlage zugreifen.

	ŝ	💄 9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG		
LAUTSTÄRKE KLINGELTON		-0,-2
FERN		<i>2/</i> 5 ³
STUNDENFORMAT		۵ ۲
×		>

5. Die Taste 🕷 drücken, um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	ß	Ļ	9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF			
TASTE RÜCKMELDUNG TON			-02
SPRACHWAHL			<i>[</i> /\$ ³
CALLME AKTIVIERUNG			<u>م</u>
< ×		>	•

6. Die Taste 💣 in der Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs drücken. Das Display zeigt die folgende Ansicht an:

- 7. An der Videosprechanlage die Taste 🕼 drücken, um die Funktion der Rufumleitung zu überprüfen und zu aktivieren.
- Erneut die Taste C- drücken, um die Aktivierung der Funktionen zu annullieren und zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.
- 8. Bei Erfolg wird eine Ansicht angezeigt, welche die Aktivierung der Funktion bestätigt.

	ĉ	i i	9:25 AM
Ü	O BERPRÜFUNG ERFOLGREICH		
ABBRUCH	AKTIVIE	RUNG U	BERPRUFEN

Bei Fehlschlag wird eine Ansicht angezeigt, die angibt, dass die Funktion nicht aktiviert wurde.

In diesem Fall den Vorgang wiederholen und sicherstellen, dass die beschriebenen Schritte korrekt ausgeführt werden.

CallMe Manager Support auf dem Ipercom-System gesperrt

- 1. Die App Urmet CallMe aus dem Apple Store (IOS) oder dem Play Store (Android) herunterladen
- 2. Erstellen eines Accounts in der Urmet Cloud über die App CallMe.

Für Informationen zur Vorgangsweise zum Erstellen und Freischalten eines Accounts über die App CallMe auf den Anhang "Konfigurieren der App CallMe" im technischen Handbuch des Ipercom-Systems auf der Website www.urmet.com Bezug nehmen. 3. Auf das Konfigurationsmenü der Videosprechanlage zugreifen.

	Ļ.	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG		EE1
LAUTSTÄRKE KLINGELTON		-02
FERN		<i>د</i> /چ ³
STUNDENFORMAT		ے ا
×	>	

4. Die Taste 🕷 drücken, um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	£	💄 9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF		الط ا
TASTE RÜCKMELDUNG TON		-,²
SPRACHWAHL		<i>4</i> /\$ ³
CALLME AKTIVIERUNG		ے ا
< ×		>

5. Die Taste 🚳 in der Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs drücken. Das Display zeigt die folgende Ansicht an:

- 6. Die Anwendung auf dem Smartphone, auf dem die App CallMe installiert ist, starten.
- 7. Folgende Taste drücken: "Einstellungen" → "Service Manager" → "Meine Geräte" → "Hinzufügen".
- 8. Die QR Code Reader-Anwendung auf Ihrem Smartphone wird gestartet. Den am Display der Videosprechanlage angezeigten QR-Code mit dem Smartphone scannen.
- 9. An der Videosprechanlage die Taste 🕷 drücken, um die Funktion der Rufumleitung zu überprüfen und zu aktivieren.

Erneut die Taste C-w drücken, um die Aktivierung der Funktionen zu annullieren und zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.

10.Bei Erfolg wird eine Ansicht angezeigt werden, welche die Aktivierung der Funktion bestätigt.

Bei Fehlschlag wird eine Ansicht angezeigt, die angibt, dass die Funktion nicht aktiviert wurde.

In diesem Fall den Vorgang wiederholen und sicherstellen, dass die beschriebenen Schritte korrekt ausgeführt werden.

7.9. FREISCHALTEN/SPERREN DES IR-SENSORS FÜR GESTENSTEUERUNGEN

Zum Aktivieren des IR-Sensors, der die Verwendung der Gestensteuerungen (Gesture) an der Videosprechanlage ermöglicht, das Konfigurationsmenü aufrufen.

	ŝ	Ļ	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			EE1
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-02
FERN			<i>21</i> /5 ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	•

Die Taste (drücken, um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	£	🌲 9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF		
TASTE RÜCKMELDUNG TON		- <u>.</u> .2
SPRACHWAHL		<i>2/</i> \$ ³
CALLME AKTIVIERUNG		ے س
< ×		>

Die Taste (erneut drücken, um die Ansicht 3 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	ŝ	Ļ	9:25 PM
GESTENERKENNUNG			
RESTORE WERKSEINSTELL			-0.2
ÜBER			<i>2/</i> \$ ³
< ×			

Die Taste [1] in der Ansicht 3 des Konfigurationsmenüs drücken. Das Display zeigt die folgende Ansicht an:

Um den IR-Sensor wieder zu sperren, den Vorgang einfach wiederholen.

7.10. ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSPARAMETER

Um die Standardparameter des Geräts wiederherzustellen, das Konfigurationsmenü aufrufen.

	ጽ	Ļ.	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-02
FERN			<i>د</i> یم ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	•

Die Taste drücken (um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	ß	💄 9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF		
TASTE RÜCKMELDUNG TON		-0,-2
SPRACHWAHL		<i>د</i> /ج ³
CALLME AKTIVIERUNG		<u>م</u>
< ×		>

Die Taste 🕷 erneut drücken, um auf die Ansicht 3 des Konfigurationsmenüs überzugehen.

	â	Ļ	9:25 PM
GESTENERKENNUNG			
RESTORE WERKSEINSTELL			- <u>;</u> ;,²
ÜBER			<i>2/</i> \$ ³
< ×			

Die Taste : 💭² in der Ansicht 3 des Konfigurationsmenüs drücken. Das Display zeigt die folgende Ansicht an:

Die Taste 🕼 drücken, um die Rücksetzung des Geräts auf die Werksparameter zu bestätigen.

Die Taste O-w drücken, um den Vorgang abzubrechen und zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.

ACHTUNG! Durch das Zurücksetzen auf die Werksparameter wird die Funktion der Rufumleitung nicht wieder hergestellt.

7.11. INFORMATIONEN ZUR VIDEOSPRECHANLAGE

Um die IP-Adresse, die MAC-Adresse und die Firmware-Version des Geräts anzuzeigen, das Konfigurationsmenü aufrufen.

	â	Ļ	9:25 AM
AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG			EE ¹
LAUTSTÄRKE KLINGELTON			-,0,-2
FERN			<i>21</i> /4 ³
STUNDENFORMAT			<u>م</u>
×		>	•

Die Taste (drücken, um die Ansicht 2 des Konfigurationsmenüs aufzurufen.

	â	💄 9:25 AM
RINGTONE FÜR ANRUF		
TASTE RÜCKMELDUNG TON		-,
SPRACHWAHL		<i>د</i> /ج [°]
CALLME AKTIVIERUNG		ے ا
< ×		>

Die Taste (

	â	💄 9:25 PM
GESTENERKENNUNG		ED ¹
RESTORE WERKSEINSTELL		-,
ÜBER		<i>4</i> /\$ ³
< ×		

Die Taste I_{λ}^{3} in der Ansicht 3 des Konfigurationsmenüs drücken. Das Display zeigt die folgende Ansicht an:

8. STANDARDWERTE

Die Videosprechanlage BN 1761/6 ist werksseitig mit den folgenden Einstellungen konfiguriert:

Automatischer Türöffi	comatischer Türöffner: Ge		
Ruflautstärke:	flautstärke:		
Call forwarding:		Zu Hause	
Zeitformat:		24 Stunden	
Rufmelodie	von der Hauptrufeinheit:	Klingelton 1	
	von einer Nebenrufeinheit:	Klingelton 2	
	Etagenruf	Klingelton 3	
	Intercom-Anruf	Klingelton 4	
	von der Zentrale	Klingelton 5	
	von App CallMe	Klingelton 6	
Tastenlautstärke:	astenlautstärke:		
Sprache:	prache:		
IR-Sensor	A-Sensor Gesperi		
Funktion MUTE		Deaktiviert	
Lautstärke der Lautsprecher		Hoch	

DS1761-007

urmet-

LBT20958

Area tecnica servizio clienti +39 011.23.39.810 http://www.urmet.com e-mail: info@urmet.com