# VOG 5W KURZANLEITUNG





- Funktionstasten
- Taste Toröffnung
- Aktivierungstaste Steuerung Yokis 1
- Aktivierungstaste Steuerung Yokis 2
- Menütaste Schaltflächen Yokis
- Taste Selbsteinschaltung / Videobildübertragung
- : Caste Spezialfunktion
- 🗞 Taste Intercom-Anruf
- Pfeiltaste nach links scrollen
- Pfeiltaste nach rechts scrollen
- A Pfeiltaste nach oben scrollen
- ✓ Pfeiltaste nach unten scrollen
- Taste Anruf an Zentrale

- 2 Taste zur Aktivierung der Nebenfunktionen / Display-Einschaltung (mit grüner LED als Hintergrundbeleuchtung)
  3 Erhobene Kennzeichnungen für sehgeschädigte Personen
  4 Türöffnertaste Fußgänger (mit grüner LED / rot als Hintergrundbeleuchtung)
  5 "MUTE"-Funktion (mit roter LED als Hintergrundbeleuchtung)
  6 5"-Display
  7 Mikrofon
  8 IR-Sensor für Gestensteuerung
  9 Steckplatz für microSD-Karte
  10 Taste zum Aktivieren / Deaktivieren des Gesprächs (mit grüner LED als Hintergrundbeleuchtung)
- 11 Lautsprecher

### **TASTENFUNKTION**

Status ► ▼ Taste	Ruhemodus	Wartezeit abhe- ben (Rufeingang)	Gespräch im Gang	Ruhemodus und Taste "Sprechen" gedrückt	Nebenfunktionen (Ruhemodus + einmaliges Drücken der Taste 2)	Startseite (Ruhemodus + zweimaliges Drücken der Taste 2)
С-т	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	
2/4	Stummschalt- Funktion					
((~ <u>}</u>	Gehen Sie zum Status "Anrufe senden", siehe Spalte 4	Gesprächs- aktivierung	Bei Betätigung in Betriebsart: A) "Frei- hand" wird das Gespräch beendet. B) "Push to talk": bei langer Betätigung wird das Gespräch mit der Außenstelle aktiviert, bei kurzer Betätigung wird das Gespräch aktiviert oder beendet.		(Gehen Sie zum Status "Anrufe senden", siehe Spalte 4)	Auswahl bestätigen
	Gehen Sie zum Status "NEBENFUNK- TIONEN", siehe Spalte 5	Zugriff oder Verlassen OSD- Menü	Zugriff oder Verlassen OSD-Menü	Zugriff auf die Kontaktliste	Gehen Sie zum Status "STARTSEITE", siehe Spalte 6	Schließen der Start- seite und Ausschal- ten des Displays
80		Türöffner der Einfahrt	Türöffner der Einfahrt		Türöffner der Einfahrt	
		Funktion Yokis programmierbar (standardmäßig auf Kanal 1)	Funktion Yokis programmierbar (standardmäßig auf Kanal 1)		Funktion Yokis programmierbar (standardmäßig auf Kanal 1)	
		Funktion Yokis programmierbar (standardmäßig auf Kanal 2)	Funktion Yokis programmierbar (standardmäßig auf Kanal 2)		Funktion Yokis programmierbar (standardmäßig auf Kanal 2)	
		Zugriff auf die Schaltflächen- seite von Yokis	Zugriff auf die Schaltflächenseite von Yokis		Zugriff auf die Schaltflächen- seite von Yokis	
٢		Videobild- übertragung oder Anzeige der eventuell vorhandenen zusätzlichen Kameras der Rufstellen			Selbsteinschaltung	
-		Spezialfunktion (Standardcode 07)	Spezialfunktion (Standardcode 07)		Spezialfunktion (Standard- code 07)	
¢,				Programmierbarer Inter- com-Anruf (Standard: nicht programmiert)		
$\triangleleft$		Verringert den Wert des Parameters im OSD-Menü	Verringert den Wert des Parameters im OSD-Menü			Auswahl nach links scrollen
$\triangleright$		Erhöht den Wert des Parameters im OSD-Menü	Erhöht den Wert des Parameters im OSD-Menü			Auswahl nach rechts scrollen
$\bigtriangleup$		Ermöglicht im OSD-Menü das Scrollen der Parameter nach oben	Ermöglicht im OSD-Menü das Scrol- len der Parameter nach oben			Auswahl nach oben scrollen
$\bigtriangledown$		Ermöglicht im OSD-Menü das Scrollen der Parameter nach unten	Ermöglicht im OSD-Menü das Scrol- Ien der Parameter nach unten			Auswahl nach unten scrollen
				Anruf an die Zentrale		

## FEATURES

Einige der folgenden Features sind auch über die Gestensteuerung (Gesture) ausführbar. Weitere Informationen finden Sie in der "Schnellanleitung der Gestensteuerung", die dem Produkt beiliegt.

#### EMPFANG UND BEANTWORTUNG EINES ANRUFS VON EINER RUFSTELLE

Beim Eingang eines Anrufs klingelt die Videosprechanlage und schaltet das Display ein. Die Videosprechanlage zeigt am Display das Bild des Anrufers. Sind in der Wohnung mehrere Videosprechanlagen vorhanden, zeigt beim Eingang eines Anrufs nur die MASTER Videosprechanlage das Bild des Anrufers. Zum Anzeigen des Bilds des Anrufers am SLAVE Gerät auf die Taste 👁 drücken. Durch Betätigen der Taste ( wird die Kommunikation mit dem Anrufer geöffnet (die LED der Taste beginnt zu blinken). Durch erneutes Drücken der Taste wird die Kommunikation beendet und das Display schaltet sich aus.

#### **TÜRÖFFNER-FUNKTION**

Die Videosprechanlage ermöglicht das Öffnen der Tür oder des Tors der Rufstelle. Ist die Videosprechanlage im Ruhemodus(\*) oder im Warten auf Beantwortung(\*) (empfangen von der Rufstelle) oder im Gespräch(\*), beziehungsweise während einer Selbsteinschaltung(\*) (mit der Rufstelle), kann man Folgendes öffnen:

- die Tür durch Betätigen der Taste 🛶
- das Tor durch Betätigen der Taste 🕫

(\*) Je nach Programmierung des Türöffners: frei oder geheim.

#### **ANRUF AN ZENTRALE ODER INTERCOM-ANRUF**

#### ANRUF AN DIE ZENTRALE

Mit dieser Funktion kann man sich mit der Pförtnerzentrale in Verbindung setzen. Zum Anrufen wie folgt verfahren: Bei Videosprechanlage im Status "RUHE" auf die Taste ( drücken; die Tasten 🗞 und 🗘 werden sich mit Dauerlicht einschalten; zum Starten des Anrufs die Taste 🗘 betätigen. Erfolgt binnen 10 Sekunden keine Beantwortung des Anrufs, wird von der Videosprechanlage ein Warnton (4 Pieptöne) erzeugt und der Anruf wird in der Zentrale gespeichert. Antwortet der Telefonist auf den Anruf, wird die Kommunikation geöffnet, die LED der Taste 🖄 an der Videosprechanlage beginnt zu blinken und am Display der Videosprechanlage erscheint die folgende Ansicht (Abb. 1).

Durch Drücken der Taste 🚯 wird die Kommunikation beendet und das Display schaltet sich aus.



ANRUF AN DIE ZENTRALE

Abb. 1 Mit dieser Funktion kann man einen Intercom-Anruf an eine andere Innenstelle machen. Ein Intercom-Anruf lässt sich auf 2 verschiedene Betriebsarten starten:

#### 1. ÜBER DIE INTERCOM-TASTE

Bei dieser Betriebsart kann nur ein Intercom-Anruf an nur einen, der Intercom-Taste zugeordneten Kontakt (Innenstelle), gemacht werden (für alle näheren Angaben zum Zuordnungsmodus siehe Parameterkonfigurations-Anleitung im Kapitel "Zuordnung der Anruftaste"). Ist die Videosprechanlage im Status "RUHE", die Taste 🌾 betätigen; die Tasten 🗞 und 🗘 werden sich mit Dauerlicht einschalten; zum Starten des Intercom-

Anrufs auf die Taste 🗞 drücken. Wird die Kommunikation mit der angerufenen Innenstelle geöffnet, beginnt die LED der Taste 🞼 zu blinken.

Durch erneutes Drücken der Taste 🚯 wird die Kommunikation beendet.

## **FEATURES**

Klemmenleiste links

V-	Klamman für Jakalaa Natatail Sah 1792/99				
V+	Kiemmen für lokales Netzten Sch. 1723/22				
S-	Minuspol für zusätzliches Läutwerk				
S+	Pluspol für zusätzliches Läutwerk				
X2					
X1	Schaimache				
Y2					
Y1	ັ Schaiπiache ເອ				

#### 2. ÜBER DIE KONTAKTLISTE

Bei dieser Betriebsart kann ein Intercom-Anruf an alle in der Kontaktliste der Videosprechanlage befindlichen Kontakte (Innenstellen) gemacht werden (für alle näheren Angaben zur Hinzufügung eines Kontakts in die Kontaktliste der Videosprechanlage siehe Parameterkonfigurations-Anleitung im Kapitel "Kontaktliste der Videosprechanlage"). Bei Videosprechanlage im "RUHE-" Status die Taste ( $\sqrt[6]{2}$  betätigen; die Tasten % und  $\bigcirc$  werden sich mit Dauerlicht einschalten; zum Öffnen der Kontaktliste der Videosprechanlage auf die Taste 🚍 drücken. Das Display wird folgende Ansicht anzeigen (siehe Abb. 2):



Nur für Videosprechanlagen mit Betriebsart Eigentumswohnung und Gebäude: Der Zugriff auf die Kontaktliste der Videosprechanlage ist jeweils nur einem Gerät für eine Dauer von maximal 5 Minuten gestattet. Versucht ein Benutzer auf die Kontaktliste zuzugreifen, wenn sie bereits an einem anderen Gerät verwendet wird, gibt die Videosprechanlage einen Warnton (4 Pieptöne) und weist somit darauf hin, dass die Kontaktliste momentan nicht verwendet werden kann.

Durch Betätigen der Tasten ▽ oder △ den anzurufenden Kontakt in der Kontaktliste wählen, dann zum Starten des Anrufs auf die Taste \land drücken. Das Display zeigt folgende Ansicht an (siehe Abb. 3):



Wird die Kommunikation mit der angerufenen Innenstelle geöffnet, beginnt die LED der Taste 🕼 zu blinken, befindet sich die sich die Videosprechanlage in der Betriebsart Lokale Stromversorgung befindet, zeigt das Display die folgende Ansicht an (siehe Abb. 4). Durch erneutes Drücken der Taste ( wird die Kommunikation beendet.

#### **VOLLSTÄNDIGE BENUTZER-ANLEITUNG**

Für alle Informationen zur Verwendung der Videosprechanlage können Sie die "Benutzer-Anleitung" herunterladen. Den Download-Bereich für alle Anleitungen finden Sie am Artikel selbst.

Art.-Nr. 74721

https://www.grothe.de/Freisprechmonitor-VOG-5W-VM-1760-16/74721

СР	Etagenruf		
PANIK	Panik-Alarm		
LINE OUT	Ausgang BUS Versorgung		
LINE IN	Eingang BUS Versorgung		