

WICHTIGER HINWEIS ZUM ELOCK ZYLINDER MIT DEMONTIERTEM ELEKTROKNAUF

1. Den Zylinder erst programmieren, wenn der **Elektronikknauf** auf der Zylinderwelle montiert ist. Ansonsten geht die Verknüpfung zwischen Kernachse und Elektronik verloren und der Zylinder wird **unbrauchbar!**
2. Bei der Montage/Demontage des Knaufes **muss den Bauteilen Stecker und Flexleiter besondere Aufmerksamkeit zukommen, da durch unsachgemäße Behandlung Beschädigung auftreten können.**
3. **Um die Dichtheit des Knaufes nach der Montage zu gewährleisten, müssen die Befestigungsschrauben gleichmäßig angezogen werden und die Dichtungen unbeschädigt sein.**

ACHTUNG:

Zylinder die durch nichtbeachten dieser Punkte beschädigt sind, können nur **kostenpflichtig im Werk repariert** werden!