

**RIVELATORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA  
ESTERNO EFFETTO TENDA**

***OUTDOOR DUAL TECHNOLOGY DETECTOR  
WITH CURTAIN EFFECT***

**DÉTECTEUR RADIO À DOUBLE TECHNOLOGIE  
POUR L'EXTÉRIEUR EN RIDEAU**

***FUNK-AUßENDETEKTOR MIT DOPPELTER  
TECHNOLOGIE UND VORHANGEFFEKT***



**1051/107**


**Manuale d'uso - installazione – programmazione  
*Installation programming and functions manual*  
Notice di installation, programmation et utilization  
*Installations-, programmier- und gebrauchsanleitun***

## ITALIANO

Rivelatore con sensore di movimento passivo a infrarossi (PIR) e micro-onda, in grado di rilevare i movimenti in un'area assegnata e trasmetterli all'unità di controllo per attivare l'allarme intrusione.

Le predisposizioni per i fori presenti sulla base del prodotto consentono l'installazione su una superficie piana, utilizzando, nel caso fosse necessario, la staffa a 90° (sch. 1033/018) o uno snodo (sch. 1033/019), entrambi opzionali.

### IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI



1. Filtro LED copri vite
2. Vite di chiusura
3. Vite fissaggio scheda
4. Lente
5. Tamper antiapertura
6. Dip Switch (4 e 5 da non utilizzare: sempre in OFF)
7. Trimmer portata rivelatore
8. Elemento sensibile PIR
9. LED del rivelatore
10. Vano batteria
11. Pulsante Apprendimento
12. LED interno per le operazioni di apprendimento e segnalazione batteria
13. Jumper tamper (antiasportazione). Previsto per collegare la protezione anti asportazione (opzionale, non fornito a corredo)
14. Per utilizzi futuri (non modificare la posizione)

### FASE DI INIZIALIZZAZIONE

Tale condizione si attiva automaticamente all'inserimento della batteria e ad ogni apertura/chiusura del frontalino. Si manterrà per 60 sec, durante tale tempo il rivelatore non è attivo.

### MODALITÀ TEST (WALK TEST)

Aperto il frontalino del sensore, dopo aver atteso la fase di inizializzazione, si entra nella modalità di test per circa 4 min. In questa condizione il tempo di interdizione è disabilitato, mentre il LED del rivelatore per la segnalazione degli allarmi viene automaticamente abilitato.

In questa modalità si possono eseguire le prove di rilevazione verificando gli allarmi tramite l'accensione del LED, così come la portata della connessione radio (per i dettagli, consultare il manuale della relativa unità di controllo). Trascorsi i 4 minuti, il sensore si porterà automaticamente nella condizione operativa. Se viene riaperto il frontalino, si riattiverà automaticamente la modalità test (Walk Test), dopo il tempo di inizializzazione.

### TEMPO DI INTERDIZIONE E FUNZIONAMENTO A BASSO CONSUMO

Per evitare elevati consumi della batteria, il rivelatore inibisce automaticamente la segnalazione di allarmi consecutivi per un tempo definito *tempo di interdizione*. In questo modo, il movimento continuo di fronte a un rivelatore non scaricherà inutilmente la batteria. Ne consegue che tra un allarme e quello successivo occorre un periodo di quiete pari al tempo d'interdizione. Questa caratteristica non è abilitata durante la modalità test (Walk Test).

Si possono scegliere due tempi di interdizione:

- Dip Switch N° 2 in pos. **OFF 4 min (Default)**
- Dip Switch N° 2 in pos. **ON 8 min**

### FUNZIONE SUPERVISIONE

Quando il rivelatore è in modalità di funzionamento normale, effettua periodicamente un test di autodiagnostica, trasmettendo un segnale di supervisione randomico ogni 30 - 50 minuti.

## FUNZIONE SENSIBILITÀ (AUMENTO DI SENSIBILITÀ)

**NORMAL:** Dip Switch N°1 in pos. OFF (Default). Indicata per la maggior parte delle installazioni da esterno.

**HIGH:** Dip Switch N°1 in pos. ON. Indicata qualora sia richiesta una velocità di rilevazione maggiore.

## TRIMMER (PORTATA SENSORE)

Regola la portata del sensore (*ruotando il trimmer in senso orario si aumenta la portata del rivelatore*). Per la regolazione tenere a riferimento il campo di azione determinato dalla micro onda. Il sensore adeguerà automaticamente il funzionamento dell'infrarosso a questa regolazione. Di default la posizione del trimmer è ruotata completamente in senso orario.

### <NOTA>

Al contrario della microonda, per la quale è possibile stabilire con sufficiente precisione il suo limite di rilevazione, per l'infrarosso questa condizione non è applicabile. Questo perché la rilevazione dell'infrarosso è condizionata dalla temperatura ambientale, dall'abbigliamento dell'intruso, dalla assenza/presenza di vento etc. Il trimmer quindi regola automaticamente la capacità di rilevazione dell'infrarosso in funzione della portata della microonda selezionata senza necessariamente delimitarne il suo campo di azione a quello della microonda stessa (l'infrarosso sarà configurato per le condizioni più sfavorevoli a quella portata).

## INDICATORE LED RIVELATORE

### Dip Switch N° 3 in pos. OFF

In modalità di funzionamento normale, l'indicatore LED lampeggia per indicare la trasmissione del segnale nelle seguenti situazioni:

- Quando viene alimentato, lampeggia per 60 secondi (fase di inizializzazione).
- Quando viene aperto il coperchio e viene azionato l'interruttore tamper, per 4 minuti (modalità test).
- Durante la modalità test a ogni movimento rilevato
- Se il tamper è aperto, a ogni movimento rilevato

Non lampeggia se viene rilevato un movimento in modalità normale e con tamper chiuso.

### Dip Switch N°3 in posizione ON (Default)

Il Led lampeggia anche quando viene rilevato un movimento in modalità funzionamento normale e con tamper chiuso, a scapito della durata della batteria. Inibito appena inizia il tempo di interdizione.

## BATTERIA

Il rivelatore è alimentato da una batteria al litio CR2 3V, in dotazione all'interno dell'imballo. Il rivelatore è in grado di rilevare lo stato di batteria scarica, inviando un segnale all'unità di controllo insieme alle normali trasmissioni di segnali affinché la centrale visualizzi lo stato corrispondente.


### <NOTA>

- ☞ Durante la sostituzione della batteria, dopo aver rimosso la batteria esausta, premere il tamper due volte per scaricare completamente il dispositivo prima di inserire la batteria nuova.
- ☞ Per verificare il funzionamento corretto, eseguire un Walk Test di portata e livello di segnale radio premendo il tasto di apprendimento, tasto 11 (fare riferimento al manuale di istruzioni della unità di controllo).

## APPRENDIMENTO DEL RIVELATORE

Per aprire il sensore, sollevare il filtro LED coprivite e svitare la vite di chiusura sottostante. Allentare la vite di fissaggio scheda senza svitarla del tutto e smontare la scheda elettronica, sollevandola dapprima verso l'alto per sganciarla dalla vite, come illustrato a lato.

- Inserire la batteria CR2 nel vano batteria, rispettando la polarità.
- L'indicatore LED del rivelatore lampeggerà per 60 secondi (fase di inizializzazione). Il rivelatore non è ancora attivo.
- Abilitare l'unità di controllo all'apprendimento dispositivi. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'unità di controllo.
- Premere il pulsante di apprendimento sul circuito radio e completare il processo di apprendimento (fare riferimento al manuale di istruzioni della unità di controllo).
- Una volta appreso il rivelatore, porre l'unità di controllo in "Test dispositivi radio"
- Inserire il circuito sul fondo, avvitare la vite e richiudere il frontalino, posizionando il rivelatore nella posizione in cui lo si vuole installare.
- Verificata la copertura radio si potrà riaprire il frontalino, smontare il circuito e fissare il rivelatore direttamente alla parete o attraverso la staffa e snodo opzionali
- Serrare la vite di chiusura.
- Applicare il filtro Led copri vite.



## INSTALLAZIONE SU SUPERFICIE PIANA


- Il rivelatore è stato concepito per essere montato su una superficie piana, mediante le viti di fissaggio e i tasselli in dotazione.
- Sulla base sono presenti delle predisposizioni per i fori, dove la plastica è più sottile e può essere forata allo scopo di effettuare il montaggio.
  - I. Incidere la sede A e la sede B sul fondo (vedere immagine successiva).
  - II. Usando la dima dei fori, praticare i fori sulla superficie
  - III. Fissare il fondo con le apposite viti tramite le sedi A e B.

### Montaggio con staffa a 90° (sch. 1033/018)

Fissare prima la staffa 90° alla parete con le apposite viti e poi fissare il fondo alla staffa tramite le sedi A e B con le viti di fissaggio. Riavvitare la scheda al fondo.

#### <NOTA>

La staffa a 90° può essere montata indifferentemente verso destra o sinistra




### Montaggio con snodo (sch. 1033/019)

Lo snodo può essere applicato in orizzontale, o direttamente al muro con le apposite viti e tasselli, o tramite il supporto.

Permette orientamenti di +/- 45° sul piano verticale e +30°, nel verso contrario a quello delle "Frecce di Orientamento", sul piano orizzontale.

- I. Forare le sedi C e D sul fondo
- II. Orientare lo snodo e serrare la vite di bloccaggio snodo.
- III. Posizionare il fondo sullo snodo con le viti di fissaggio staffa.




### CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE


#### L'installazione deve essere effettuata in luoghi protetti da agenti atmosferici.

Il rivelatore è stato concepito per funzionare con una portata di rilevamento di 8 metri, e montato ad un'altezza di 2 metri da terra.

- Per protezioni di pareti, evitare che una zona sensibile dell'infrarosso si trovi a contatto con il muro per non annullare il beneficio del sensore infrarosso a doppio elemento.




- Ovvviare a questo montando il sensore distaccato dal muro, come illustrato nella tabella sottostante, od orientando il sensore di qualche grado ( $< 10^\circ$ ), utilizzando lo snodo opzionale:




➤ Tabella della distanza A in funzione della portata	
➤ Portata	➤ Distanza A
➤ 8 mt	➤ 70 cm
➤ 4 mt	➤ 35 cm
➤ 2 mt	➤ m


- Per aumentare l'efficacia della rilevazione si può aumentare anche oltre i  $10^\circ$  l'apertura del rivelatore rispetto al muro, facendo comunque attenzione a non puntare il rivelatore verso aree con probabili cause di falsi allarmi (passaggi di mezzi o persone, presenza di oggetti instabili o vegetazione a chioma).



- Prediligere installazioni ove ci sia un muro/pavimento a delimitare il campo di rilevazione del sensore. Non puntare quindi mai il sensore nel vuoto:



- Ove non sia possibile una installazione Parete/Parete o Soffitto/Pavimento prediligere l'installazione a sensore inclinato. Escludere dalla zona di rilevazione del sensore qualsiasi oggetto in movimento od oscillante.



## LINEE GUIDA


Per ottimizzare l'impiego del rivelatore, si consiglia di installare il rivelatore nelle seguenti posizioni:

- Montare il rivelatore ad un'altezza di 1,9-2,0 metri
- Montare in un luogo ove gli animali non possano accedere all'area di rilevamento.
- Montare in una posizione dove normalmente un intruso attraverserebbe il campo visivo del rivelatore da una parte all'altra.
- Montare dove il campo visivo non sia ostruito, per esempio da tendaggi, ornamenti, ecc.

## Limitazioni

- Non installare il rivelatore completamente esposto alla luce del sole diretta. Evitare di dirigerlo verso vetrate esposte al sole.

- In installazioni da esterno, evitare che i raggi del SOLE, specialmente nelle ore più calde della giornata, arrivino diretti all'elemento sensibile dell'Infrarosso.



- Non installare il rivelatore in aree ove sono presenti dispositivi che possono provocare cambiamenti repentini di temperatura nell'area di rilevamento, ovvero condizionatori d'aria, termosifoni, ecc.
- Evitare gli ostacoli di grandi dimensioni nell'area di rilevamento.
- Non puntare direttamente verso sorgenti di calore, come fuochi o caldaie, e non installare sopra radiatori.
- Evitare che vi siano oggetti in movimento nell'area di rilevamento, ovvero tende, tappezzerie, ecc.

## DIAGRAMMI DI RILEVAZIONE




Diagramma di rilevazione standard




Diagramma di rilevazione alla massima altezza

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Alimentazione</b>	1 batteria CR2 3V	<b>Livello protezione</b>	IP54
<b>Frequenza radio bidirezionale</b>	868 MHz	<b>Frequenza Microonda</b>	24 Ghz
<b>Assorbimento di corrente in stand by (operativa)</b>	15uA (solo rivelatore) + modulo TX		
<b>Assorb. di corrente in allarme con LED acceso</b>	3,5 mA + modulo TX		
<b>Portata microonda</b>	minima 2m / massima 8m con regolazione da trimmer		
<b>Potenza di emissione (EIRP)</b>	13dBm	<b>Umidità Ambientale</b>	95%
<b>Dimensioni senza accessori</b>	110 x 42 x 62mm	<b>Peso</b>	300 g
<b>Autonomia</b>	2 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)		

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO EFFETTO TENDA 1051/107 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.urmet.com](http://www.urmet.com).






## ENGLISH

Passive infra-red (PIR) and microwave motion sensor capable of detecting movements in an assigned area and indicate them to the control panel to activate the intrusion alarm.

The base of the product has holes to allow installation on a flat surface, using - if necessary - the 90° support (ref. 1033/018) and a bracket (ref. 1033/019), both optional.

## IDENTIFICATION OF THE COMPONENTS



1. LED filter screw covers
2. Closure screws
3. Card-fastening screws
4. Lens
5. Anti-opening tamper
6. Dip Switch (never use 4 and 5: always OFF)
7. Detector capacity trimmer
8. PIR sensitive element
9. Detector LED
10. Battery compartment
11. Learning Button
12. Internal LED for the learning operations and battery signals
13. Jumper tamper (removal protection). Intended to connect the removal protection (optional, not included)
14. For future uses (do not modify the position)

## INITIALISATION PHASE

This condition is activated automatically when the battery is enabled and at each opening/closure of the front panel. It will remain in this mode for 60 seconds, during which the detector is not active.

## TEST MODE (WALK TEST)

By opening the front panel of the sensor, after having waited for the initialisation phase to finish, the Test Mode is launched and lasts about 4 minutes. In this condition the cut-off time is disabled, while the LED of the detector of the alarm signal is automatically enabled. When in this mode, the detection tests can be conducted to verify the alarms by turning on the LED and the radio connection capacity can be tested (for details, consult the manual for the control unit). After 4 minutes, the sensor will automatically revert to operating condition. If the front panel is reopened, the test mode (Walk Test) will be automatically reactivated, after the initialisation time.

## CUT-OFF TIME AND LOW-CONSUMPTION OPERATION

To avoid high consumption of the battery, the detector automatically inhibits consecutive alarm signals for a set cut-off time. In this way, the continuous movement in front of a detector will not deplete the battery uselessly. Then between one alarm and the next one there will be a period of silence equal to the cut-off time. This feature is not enabled during the test mode (Walk Test).

There is a choice of two cut-off times:

- Dip Switch N° 2 in **OFF position 4 min (Default)**
- Dip Switch N° 2 in **ON position 8 min**

## SUPERVISION FUNCTION

When the detector is in normal functioning mode, it periodically conducts a self-diagnostic test, transmitting a random supervision signal every 30-50 minutes.

## SENSITIVITY FUNCTION (INCREASE OF SENSITIVITY)

**NORMAL:** Dip Switch N°1 in OFF position (Default). Recommended for most outdoor installations.

**HIGH:** Dip Switch N°1 in ON position. Recommended when a higher detection speed is required.

## TRIMMER (SENSOR CAPACITY)

This regulates the sensor capacity (turning the trimmer clockwise increases the detector capacity). To adjust it, keep in mind the operating area determined by the microwave. The sensor will automatically adapt the functioning of the infra-red with this regulation. The trimmer default position is completely clockwise turned.

### <NOTE>

Unlike the microwave, for which it is possible to establish its detector limit with sufficient precision, this condition is not applicable for the infra-red. The reason is because the detection of the infra-red is conditioned by the ambient temperature, by the intruder's clothing, by the absence/presence of wind, etc. The trimmer therefore automatically regulates the infra-red detection capacity in function of the capacity of the microwave selected without necessarily defining its operating area as that of the microwave itself (the infra-red will be configured for the most unfavourable conditions at that capacity).

## DETECTOR LED INDICATOR

### *Dip Switch N° 3 in OFF position*

In the normal operating mode, the LED indicator blinks to indicate the transmission of the signal in the following situations:

- When it is powered, it blinks for 60 seconds (initialisation phase).
- When the cover is open and the tamper switch is activated, for 4 minutes (test mode).
- During the test mode for every movement detected
- If the tamper is open, for every movement detected.

It does not blink if a movement is detected in normal mode and with the tamper closed.

### *Dip Switch N°3 in ON position (Default)*

The LED also blinks when a movement is detected in normal operating mode and with the tamper closed, at the cost of depleting the battery. It is inhibited as soon as the cut-off time starts.

## BATTERY

The detector is powered by a CR2 3V lithium battery provided in the package. The detector is capable of detecting the flat battery status, sending a signal to the control unit together with the normal transmission of signals so that the control unit displays the corresponding status.


### <NOTE>

- ☞ During the replacement of the battery, after having removed the dead battery, press the tamper twice to completely discharge the device before inserting the new battery.
- ☞ To check that it is functioning correctly, conduct the Walk Test for the radio signal level capacity by pressing the learning button, button 11 (see the control unit instruction manual).

## DETECTOR LEARNING

To open the sensor, lift the LED filter screw covers and loosen the closure screws beneath it. Loosen the screws that hold the electronic card in place without unscrewing them completely and disassemble the electronic card, lifting it upward first to release it from the screw, as illustrated here.

- Insert the CR2 battery into the battery compartment, taking care to observe the polarity.
- When the detector LED indicator is powered, it blinks for 60 seconds (initialisation phase). The detector is not yet activated.
- Enable the control unit for the learning device. For details, see the control unit instruction manual.
- Press the learning button on the radio circuit and complete the learning process (see the control unit instruction manual).
- Put the control unit in "**Radio Device Test**" mode after the detector learning procedure.
- Insert the circuit on the bottom, tighten the screws and close the front panel, positioning the detector in the where it is to be installed.
- Once the radio cover is checked, it is possible to reopen the front panel, disassemble the circuit and install the detector.
- Tighten the closure screws and apply the LED filter screw covers.



## INSTALLATION ON FLAT SURFACES

The detector was designed to be assembled on a flat surface, using the fastening screws and the anchor bolts provided. The base is marked where the plastic is thinner for boring holes suitable for installation.

- I. Cut seat A and seat B on the bottom (see the image below).
- II. Using the holes template, make holes on the surface.
- III. Fix the bottom using the special screws in seats A and B.


### **Installation with the 90° support (ref. 1033/018)**

First fix the 90° support to the wall with the special screws and then fix the base to the bracket using seats A and B with the fastening screws. Re-screw the card to the base.



**<NOTE>**


The 90° support can be assembled either to the right or left as desired.



**Installation with bracket (ref. 1033/019)**

The bracket can be applied horizontally, or directly to the wall with the special screws and anchor bolts, or using the support. It is possible to orient the base at +/- 45° on a vertical plane and +30°, on the side opposite the "Orientation Arrow", on the horizontal plane.


- I. Puncture seats C and D on the base.
- II. Orient the bracket and tighten the bracket blocking screws.
- III. Position the base on the bracket with the bracket fastening screws.




**INSTALLATION PRECAUTIONS**

The detector was designed to work within a detection field of 8 metres and is installed at a height of 2 metres above the ground.

- To protect walls, ensure that a zone sensitive to the infra-red is not in contact with the wall so that the benefit of the two-element infra-red sensor is not compromised.




- Avoid this problem by installing the sensor detached from the wall, as illustrated in the table below, or orienting the sensor a few degrees (< 10°) using the optional bracket:




Distance A table in function of the capacity	
Range	Distance A
8 m	70 cm
4 m	35 cm
2 m	18 cm


- In order to increase the effectiveness of the detection the opening of the detector in relation to the wall can be increased even more than 10°, taking care not to orient the detector towards areas likely to cause false alarms (passage of vehicles or people, presence of moving objects or trees).



- It is preferable to install the device where there is a wall/floor that defines the sensor detection area. So never orient the sensor toward an empty space:



- Where a Wall/Wall or Ceiling/Floor installation is not possible, an inclined sensor installation system is recommended. Exclude all moving or oscillating objects from the sensor detection zone.




## GUIDELINES

To optimise the use of the detector, it is recommended that the detector be installed in the following positions:

- Install the detector at a height of 1.9-2.0 metres.
- Install the detector in a place where animals cannot enter the detection area.
- Install the detector in a position where an intruder would normally cross the detector's field of vision from one side to the other.
- Install the detector where the field of vision is not obstructed, for example by curtains, ornaments, etc.


## Restrictions

- Do not install the detector completely exposed to direct sunlight. Avoid orienting it towards glass windows exposed to the sun.
- In outdoor installations, do not allow the infra-red sensor to be exposed to direct SUNLIGHT, especially during the hottest hours of the day.




- Do not install the detector in an area where there are devices that can cause sudden changes of temperature in the detection area, like air conditioners, radiators, etc.
- Do not allow large obstacles in the detection area.
- Never orient the device directly towards sources of heat like fires or boilers, and do not install over radiators.
- Never allow moving objects into the detection area, like curtains, tapestries, etc.

## DETECTION DIAGRAMS



Standard detection diagram



Detection at the maximum height diagram

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Power supply</b>	1 battery CR2 3V	<b>Protection level</b>	IP54
<b>Two-way radio frequency</b>	868 MHz	<b>Microwave frequency</b>	24 Ghz
<b>Absorption of current in stand-by</b>	15uA (only sensor) + TX module		
<b>Absorption of current during alarm with LED on</b>	3,5 mA + TX module		
<b>Microwave sensitivity</b>	min 2 m / max 8 m with trimmer regulation		
<b>Emission power (EIRP)</b>	13dBm	<b>Ambient humidity</b>	95%
<b>Dimensions without accessories</b>	110 x 42 x 62mm	<b>Weight</b>	300 g
<b>Autonomy</b>	2 years (typical value, can vary according to use)		

## SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer, URMET S.p.A., hereby declares that the type of radio device: OUTDOOR DUAL TECHNOLOGY DETECTOR WITH CURTAIN EFFECT Ref. 1051/107 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following link: [www.urmet.com](http://www.urmet.com).




## FRANÇAIS

Le détecteur 1051/107 est équipé de la double technologie pour l'extérieur en rideau avec capteur de mouvement passif aussi bien à infrarouge (PIR) qu'à micro-ondes, en mesure pour détecter les mouvements dans une zone donnée et les signaler à l'unité de contrôle pour l'activation de l'alarme d'intrusion.

La base du produit présente des trous prédécoupés pour l'installation sur une surface plate, le cas échéant, à l'aide de l'étrier à 90° ou d'une articulation (en option).

## IDENTIFICATION DES PIÈCES



1. Filtre LED couvre-vis
2. Vis de fermeture
3. Vis de fixation de la carte
4. Lentille
5. Tamper anti-ouverture
6. Dip Switch (4 et 5 à ne pas utiliser : toujours sur OFF)
7. Régulateur potentiomètre (Trimmer) portée détecteur
8. Élément sensible PIR
9. LED du détecteur
10. Logement des batteries
11. Touche Apprentissage
12. LED interne pour les opérations d'apprentissage et de signalisation de la batterie
13. Interrupteur tamper (anti-sabotage). Prévu pour relier la protection anti-sabotage (option, non fournie de série)
14. Pour les utilisations futures (ne pas modifier la position)

## PROCÉDURE D'INITIALISATION

Cette condition s'active automatiquement lors de l'introduction de la batterie et à chaque ouverture/fermeture de la façade. Elle dure 60 secondes au cours desquelles le détecteur reste inactif.

## MODE TEST (WALK TEST)

Lors de l'ouverture de la façade du capteur et après la procédure d'initialisation, le dispositif accède en mode de test pendant 4 minutes environ. Dans cette condition, le temps d'interdiction est désactivé, alors que la LED du détecteur pour la signalisation des alarmes est activée automatiquement.

Dans ce mode, il est possible d'effectuer des tests de détection en vérifiant les alarmes par l'allumage de la LED, ainsi que la portée de la connexion radio (pour les détails, consulter le manuel concernant l'unité de contrôle). Après ces 4 minutes, le capteur devient automatiquement opérationnel. Si la façade est ouverte à nouveau, le mode Test (Walk Test) s'active automatiquement, après la période d'initialisation.

## TEMPS D'INTERDICTION ET FONCTIONNEMENT À FAIBLE CONSOMMATION

Afin d'éviter toute consommation élevée de la batterie, le détecteur exclut automatiquement la signalisation des alarmes consécutives pendant une période de temps définie *temps d'interdiction*. Ainsi, le mouvement continu en face d'un détecteur ne déchargera inutilement la batterie. Par conséquent, entre une alarme et l'autre, la période de repos nécessaire est égale au temps d'interdiction. Cette caractéristique n'est pas activée pendant le mode Test (Walk Test).

Il existe deux temps d'interdiction :

- Dip Switch N. 2 en pos. **OFF 4 min (par défaut)**
- Dip Switch N. 2 en pos. **ON 8 min**

## FONCTION SUPERVISION

Quand le détecteur est en mode fonctionnement normal, il effectue périodiquement un test d'auto-diagnostic, en transmettant un signal de supervision aléatoire toutes les 30 - 50 minutes.

## FONCTION SENSIBILITÉ (AUGMENTATION DE LA SENSIBILITÉ)

**NORMAL** : Dip Switch N.1 en pos. OFF (par défaut). Appropriée pour la plupart des installations pour l'extérieur.

**HIGH** : Dip Switch N.1 en pos. ON. Appropriée en cas de demande de vitesse de détection plus élevée.

## RÉGULATEUR POTENTIOMÈTRE (TRIMMER) (PORTÉE DÉTECTEUR)

Il module la portée du capteur (*en tournant le trimmer dans le sens des aiguilles d'une montre, la portée du détecteur est augmentée*). Pour son réglage, se reporter au champ d'action déterminé par la micro-onde. Le détecteur adaptera automatiquement le fonctionnement de l'infrarouge à ce réglage. La position du trimmer est complètement tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.

### <REMARQUE>

Si la limite de détection de la micro-onde peut être établie avec suffisamment de précision, la même condition ne s'applique pas à l'infrarouge. En effet, la détection de l'infrarouge dépend de la température ambiante, des vêtements portés par l'intrus, de l'absence/présence de vent, etc. Le trimmer règle donc automatiquement la capacité de détection de l'infrarouge en fonction de la portée de la micro-onde sélectionnée, sans forcément en délimiter le champ d'action sur celui de la micro-onde même (l'infrarouge sera configuré pour les conditions les plus défavorables à la portée en question).

## TÉMOIN LED DU DÉTECTEUR

### Dip Switch N. 3 en pos. OFF

En mode de fonctionnement normal, le témoin LED clignote à indiquer la transmission du signal dans les situations suivantes :

18 Quand il est détecté, la LED clignote pendant 60 secondes (procédure d'initialisation).

19 Quand le couvercle est ouvert et l'interrupteur tamper est activé, la LED clignote pendant 4 minutes (mode Test).

20 Pendant le mode test à chaque mouvement détecté

21 Si le tamper est ouvert, à chaque mouvement détecté

La LED ne clignote pas si un mouvement est détecté en mode normal et avec le tamper fermé.

### Dip Switch N. 3 en position ON (par défaut)

La LED clignote également quand un mouvement est détecté en mode de fonctionnement normal et avec le tamper fermé, au détriment de la durée de la batterie. Il est exclu dès le démarrage du temps d'interdiction.

## BATTERIE

Le détecteur est alimenté par une batterie au lithium CR2 3V, fournie avec le produit. Le détecteur est en mesure de détecter quand la batterie est épuisée, en envoyant un signal à l'unité de contrôle avec les normales transmissions des signaux afin que la centrale affiche l'état correspondant.


### <REMARQUE>

- ☞ Lors du remplacement de la batterie, après avoir déposé la batterie épuisée, appuyer sur le tamper deux fois afin de décharger complètement le dispositif avant d'installer la nouvelle batterie.
- ☞ Pour vérifier le bon fonctionnement, effectuer un Walk Test de la portée et le niveau du signal radio en appuyant sur la touche d'apprentissage, touche 11 (se reporter au manuel des instructions de l'unité de contrôle).

## APPRENTISSAGE DU DÉTECTEUR

Pour ouvrir le capteur, soulever le filtre LED cache-vis et dévisser la vis de fermeture en dessous. Desserrer la vis de fixation de la carte sans la dévisser complètement, puis démonter la carte électronique en la soulevant vers le haut pour la décrocher de la vis, tel que montré dans l'image ci-contre.

- Introduire la batterie CR2 dans le logement de la batterie, en respectant la polarité.
- Le témoin LED du détecteur clignote pendant 60 secondes (procédure d'initialisation). Le détecteur n'est pas encore actif.
- Activer l'unité de contrôle lors de l'apprentissage des dispositifs. Pour les détails, se reporter au manuel d'instructions de l'unité d'alimentation.
- Appuyer sur la touche d'apprentissage sur le circuit radio et compléter la procédure d'apprentissage (se reporter au manuel d'instructions de l'unité de contrôle).
- Après avoir effectué l'apprentissage du détecteur, mettre l'unité de contrôle en mode "**Test dispositifs radio**".
- Insérer le circuit sur la base, visser la vis et refermer la façade en plaçant le détecteur dans la position où l'on veut l'installer.
- Après avoir vérifié la couverture radio, il est possible de ré-ouvrir la façade, de démonter le circuit et de fixer le détecteur directement au mur ou à l'aide de l'étrier et de la rotule fournis en option.
- Serrer la vis de fermeture.
- Appliquer le filtre LED cache-vis.




## MONTAGE SUR UNE SURFACE PLANE

Le détecteur est conçu pour être monté sur une surface plane, à l'aide des vis de fixation et des chevilles fournies avec le dispositif. La DS1051-019B



base présente des trous prédécoupés en plastique plus mince qui peut être percée pour le montage.

- I. Inciser le siège A et le siège B de la base (voir l'image suivante).
- II. Utiliser un gabarit pour percer les trous sur la surface
- III. Visser la base avec les vis dans les sièges A et B.



### Montage avec étrier à 90° (code 1051/018)

Accrocher l'étrier à 90° au mur à l'aide des vis prévues à cet effet, puis fixer la base à l'étrier dans les sièges A et B avec les vis de fixation. Visser la carte à la base.

#### <REMARQUE>


☞ L'étrier à 90° peut être indifféremment installé à droite ou à gauche

### Montage avec rotule (code 1051/019)

La rotule doit être installée horizontalement ou directement au mur à l'aide des vis et des chevilles prévues à cet effet ou à l'aide du support.

Elle permettra des orientations de +/- 45° sur le plan vertical et de +30° dans le sens contraire à celui des "Flèches d'Orientation", sur le plan horizontal.


- I. Percer les sièges C et D sur la base
- II. Orienter la rotule et serrer sa vis de blocage.
- III. Positionner la base sur la rotule à l'aide des vis de fixation de l'étrier.



## RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

Le détecteur a été conçu pour une portée de détection de 8 mètres et il est monté à 2 mètres du sol.

- Pour la protection des murs, éviter qu'une zone sensible à l'infrarouge se trouve en contact avec le mur, afin de ne pas annuler l'avantage du détecteur d'infrarouge à double élément.





- Pour y remédier, installer le capteur décroché du mur, tel que montré dans le tableau ci-dessous ou orienter le capteur de quelque degré ( $< 10^\circ$ ) à l'aide de la rotule fournie en option) :






Tableau de la distance A en fonction de la portée	
Portée	Distance A
8 mt	70 cm
4 mt	35 cm
2 mt	18 cm


- Pour augmenter l'efficacité de la détection, il est possible d'augmenter l'ouverture du détecteur de plus de  $10^\circ$  par rapport au mur, en veillant à ne pas orienter le détecteur vers des zones avec des possibles causes de fausses alarmes (passage de véhicules ou de personnes, présence d'objets instables ou d'arbres).



- Privilégier les installations où le champ de détection du capteur est délimité par un mur / le sol. Ne jamais diriger le capteur vers le vide :



- Si l'installation Paroi/Paroi ou Plafond/Sol n'est pas réalisable, privilégier l'installation inclinée du capteur. Exclure tout objet en mouvement ou oscillant de la zone de détection du capteur.



## NOTES IMPORTANTES


Pour obtenir les meilleures performances du détecteur, il est recommandé d'installer le détecteur dans les endroits suivants :

- Monter le détecteur à une hauteur de 1,9-2,0 mètres
- Monter le détecteur à un endroit où les animaux ne puissent pas accéder à la zone de détection.
- Positionner le détecteur de manière à balayer la zone de passage normale d'un éventuel intrus.
- Installer le détecteur à un endroit où le champ de vision n'est pas obstrué, par exemple par des rideaux, des décorations, etc.

### Limitations


- Éviter d'installer le détecteur à un endroit directement exposé à la lumière du soleil. Ne pas orienter le détecteur vers des baies vitrées exposées au soleil.

- En cas d'installations à l'extérieur, veiller à ce que les rayons du soleil ne frappent pas directement l'élément sensible à l'infrarouge, notamment dans les heures les plus chaudes de la journée.



- Éviter d'installer le détecteur dans des endroits où les appareils présents peuvent provoquer de brusques changements de température dans la zone de détection, par exemple climatiseurs, chauffages, etc.
- Éviter les obstacles de taille importante dans la zone de détection.
- Éviter de diriger directement le détecteur vers des sources de chaleur, telles que les feux ou les chaudières, et de l'installer au-dessus des radiateurs.
- Éviter la présence d'objets mobiles dans la zone de détection, par exemple rideaux, papier peint, etc.

## DIAGRAMMES DE DÉTECTION



Diagrammes de détection standard




Diagramme de détection à la hauteur maximale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 1 batterie CR2 3V
- Autonomie : 2 ans (valeur typique qui peut changer en fonction de l'utilisation)
- Fréquence micro-onde : 24 GHz
- Fréquence radio bidirectionnelle : 868 MHz
- Absorption de courant en veille : 15uA (détecteur uniquement) + module TX
- Absorption de courant en alarme avec LED allumée : 3,5 mA + module TX
- Portée micro-onde : minimum 2 m / maximum 8 m avec réglage de trimmer
- Puissance d'émission (EIRP) : 13dBm
- Niveau de protection : IP54
- Température de fonctionnement : -10 °C/+55 °C
- Humidité ambiante : 95%
- Poids : 300 g
- Dimensions sans accessoires 110 x 42 x 62 mm

### DECLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE


Le fabricant, URMET S.p.A., déclare que l'équipement radio : DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE POUR L'EXTÉRIEUR EN RIDEAU 1051/107 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivant : [www.urmet.com](http://www.urmet.com).

## DEUTSCH

Der 1051/107 ist ein Außendetektor mit doppelter Technologie und Vorhangeffekt. Er ist mit passivem Infrarot-Bewegungssensor (PIR) kombiniert mit Mikrowellentechnologie ausgestattet und in der Lage, die Bewegung in einem zugeordneten Bereich zu erfassen und an ein Steuergerät zu übertragen, um den Einbruchalarm auszulösen.

Die Basis des Produkts ist bereits für die Öffnungen ausgelegt, die die Installation auf einer ebenen Oberfläche gestatten. Sollte dies notwendig sein, können dazu die 90°-Halterung oder ein Gelenk verwendet werden (Optionen).

## IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE



1. LED-Filter zur Schraubenabdeckung
2. Verschlusschraube
3. Befestigungsschraube Platine
4. Linse
5. Öffnungsschutz-Tamper
6. Dip-Switch (4 und 5 nicht zu verwenden: immer auf OFF)
7. Trimmer Detektorreichweite
8. PIR-Fühlglied
9. LED des Detektors
10. Batterieraum
11. Einlern-Taste
12. Innere LED für Einlernvorgänge und Batterieanzeige
13. Jumper-Tamper (Demontageschutz). Zum Anschluss des Demontageschutzes vorgesehen (Option, nicht im Lieferumfang enthalten)
14. Für spätere Verwendungen (Position nicht ändern)

## INITIALISIERUNGSPHASE

Diese Phase wird beim Einlegen der Batterie und bei jedem Öffnen/Schließen des Frontteils automatisch aktiviert. Sie dauert 60 s und während dieser Zeit ist der Detektor nicht aktiv.

## TEST-MODUS (WALK TEST)

Durch Öffnen des Frontteils des Sensors nach dem Ende der Initialisierungsphase beginnt der Test-Modus, der ca. 4 min dauert. Unter diesen Bedingungen ist die Sperrzeit deaktiviert, während die LED des Detektors für die Alarmmeldung automatisch aktiviert wird.

In diesem Modus können die Erfassungstests durchgeführt werden, indem die Alarme anhand des Aufleuchtens der LED sowie die Reichweite der Funkverbindung überprüft werden (wegen Einzelheiten siehe Handbuch des jeweiligen Steuergeräts). Nach Ablauf der 4 Minuten ist der Sensor automatisch betriebsbereit. Wird das Frontteil erneut geöffnet, wird nach der Initialisierungszeit automatisch wieder der Test-Modus aktiviert (Walk Test).

## SPERRZEIT UND ENERGIESPARMODUS

Um einen hohen Energieverbrauch der Batterie zu vermeiden, sperrt der Detektor die Meldung von aufeinanderfolgenden Alarmen für einen als *Sperrzeit* bezeichneten Zeitraum. Auf diese Art und Weise entlädt die kontinuierliche Bewegung vor einem Detektor die Batterie nicht unnötigerweise. Daraus folgt, dass zwischen einem Alarm und dem nachfolgenden eine Ruhepause erforderlich ist, die der Sperrzeit entspricht. Diese Eigenschaft ist während des Test-Modus (Walk Test) nicht aktiviert.

Es können zwei Sperrzeiten gewählt werden.

- Dip-Switch Nr. 2 in Pos. **OFF 4 min (Standard)**
- Dip-Switch Nr. 2 in Pos. **ON 8 min**

## ÜBERWACHUNGSFUNKTION

Befindet sich der Detektor in der normalen Betriebsart, führt er regelmäßig einen Eigendiagnose-Test durch und überträgt alle 30 - 50 Minuten ein zufälliges Überwachungssignal.

## EMPFINDLICHKEITSFUNKTION (EMPFINDLICHKEITSSTEIGERUNG)

**NORMAL:** Dip-Switch Nr. 1 in Pos. OFF (Standard) Für den Großteil der Außeninstallationen angezeigt.

**HIGH:** Dip-Switch Nr. 1 in Pos. ON. Angezeigt, wenn eine höhere Erfassungsgeschwindigkeit verlangt wird.

## TRIMMER (DETEKTORREICHWEITE)

Regelt die Reichweite des Sensors (*durch Drehen des Trimmers im Uhrzeigersinn wird die Detektorreichweite erhöht*). Zum Einstellen auf den von der Mikrowelle bestimmten Wirkungsbereich Bezug nehmen. Der Sensor passt die Infrarotfunktion automatisch dieser Einstellung an. Die Standardposition des Trimmers wird vollständig im Uhrzeigersinn gedreht.

### <HINWEIS>

Im Gegensatz zur Mikrowellenfunktion, deren Erfassungsgrenze ausreichend genau festgestellt werden kann, gilt dies für die Infrarotfunktion nicht. Dies ist dadurch bedingt, dass die Infraroterfassung von der Umgebungstemperatur, der Kleidung des Eindringlings, den Windverhältnissen, usw. abhängig ist. Der Trimmer regelt daher die Infrarot-Erfassungsleistung abhängig von der ausgewählten Mikrowellenreichweite, ohne diese dabei notwendigerweise auf den Wirkungsbereich der Mikrowelle zu beschränken (die Infrarotleistung wird für die ungünstigsten Bedingungen bei dieser Reichweite konfiguriert).

## LED-ANZEIGE DETEKTOR

### Dip-Switch Nr. 3 in Pos. OFF

In der normalen Betriebsart blinkt die LED-Anzeige, um die Signalübertragung in den folgenden Situationen anzuzeigen:

- Bei Stromversorgung blinkt sie 60 Sekunden (Initialisierungsphase).
- Wenn die Abdeckung geöffnet und der Tamper-Schalter betätigt wird 4 Minuten lang (Test-Modus).
- Während des Test-Modus bei jeder erfassten Bewegung
- Bei geöffnetem Tamper bei jeder erfassten Bewegung

Sie blinkt nicht, wenn im Normalbetrieb eine Bewegung erfasst wird und der Tamper geschlossen ist.

### Dip-Switch Nr. in Position ON (Standard)

Die Led blinkt auch, wenn eine Bewegung im Normalbetrieb und bei geschlossenem Tamper erfasst wird, was zu Lasten der Batteriedauer erfolgt. Unterdrückt, sobald die Sperrzeit beginnt.

## BATTERIE

Der Detektor wird von einer in der Verpackung enthaltenen Lithiumbatterie CR2 3V versorgt. Der Detektor ist in der Lage, die entladene Batterie zu erkennen und zusammen mit den normalen Signalübertragungen ein Signal an das Steuergerät zu senden, damit die Zentrale den entsprechenden Status anzeigt.


### <HINWEIS>

- ☞ Während des Ersetzens der Batterie und nach dem Entfernen der entladenen Batterie den Tamper zweimal betätigen, um die Vorrichtung vollkommen zu entladen, bevor die neue Batterie eingelegt wird.
- ☞ Um die korrekte Funktionsweise zu überprüfen, einen Walk Test hinsichtlich der Reichweite und des Funksignalempfangs ausführen, indem die Einlern-Taste betätigt wird, Taste 11 (siehe hierzu Bedienungsanleitung des Steuergeräts).

## EINLERNEN DES DETEKTORS

Zum Öffnen des Sensors den LED-Filter über der Schraube anheben und die Verschlusschraube darunter lösen. Die Befestigungsschraube der Platine lösen, ohne sie vollständig abzuschrauben und die Platine entnehmen, indem diese zuerst nach oben angehoben wird, um sie von der Schraube zu lösen, wie in der seitlichen Abbildung dargestellt.


- Die Batterie CR2 in das Batteriefach einsetzen und dabei auf die Polarität achten.
- Die LED-Anzeige des Detektor blinkt 60 Sekunden lang (Initialisierungsphase). Der Detektor ist noch nicht aktiv.
- Das Steuergerät für das Einlernen von Geräten aktivieren. Wegen Einzelheiten auf die Bedienungsanleitung des Steuergeräts Bezug nehmen.
- Die Einlern-Taste auf dem Funkkreis betätigen und das Einlernverfahren abschließen (siehe hierzu Bedienungsanleitung des Steuergeräts).
- Sobald der Detektor eingelernt wurde, das Steuergerät auf "**Funkgeräte-Test**" stellen.
- Den Schaltkreis unten einsetzen, die Schraube anziehen und das Frontteil wieder anbringen. Dann den Detektor in die Position bringen, in der er installiert werden soll.
- Nach Überprüfung des Funkempfangs kann das Frontteil wieder geöffnet, der Schaltkreis ausgebaut und der Detektor direkt an der Wand oder mit Hilfe der Halterung oder des Gelenks (Optionen) befestigt werden.
- Die Verschlusschraube anziehen.
- Den Led-Filter über der Schraube anbringen.



## INSTALLATION AUF EBENER OBERFLÄCHE

Der Detektor wurde auf die Montage auf einer ebenen Oberfläche mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben und Dübeln ausgelegt. Die Basis ist dort, wo der Kunststoff dünner ist, für die Bohrungen ausgelegt, um die Montage zu gestatten.

- I. Den Sitz A und den Sitz B auf dem Boden einschneiden (siehe Bilder im Anschluss).
- II. Unter Verwendung der Bohrschablone die Bohrungen an der Oberfläche anbringen.
- III. Den Boden mit den dafür vorgesehenen Schrauben über die Sitze A und B befestigen.



### Montage mit 90°-Halterung (cod. 1051/018)

Zuerst die 90°-Halterung mit den dafür vorgesehenen Schrauben an der Wand und dann den Boden über die Sitze A und B mit den Befestigungsschrauben an der Halterung anbringen. Die Platine wieder am Boden verschrauben.

#### <HINWEIS>


Die 90°-Halterung kann sowohl nach rechts als auch nach links montiert werden.

### Montage mit Gelenk (cod. 1051/019)

Das Gelenk kann waagrecht entweder mit den dafür vorgesehenen Schrauben und Dübeln direkt an der Wand oder mit dem Halter angebracht werden.

Es gestattet Ausrichtungen von +/- 45° in der senkrechten Ebene und +30° in Gegenrichtung zu den "Ausrichtungspfeilen" in der waagerechten Ebene.


- I. Die Sitze C und D auf dem Boden durchbohren.
- II. Das Gelenk ausrichten und die Feststellschraube des Gelenks anziehen.
- III. Den Boden mit den Befestigungsschrauben der Halterung auf dem Gelenk positionieren.



## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

Der Detektor wurde für den Betrieb bei einer Erfassungsreichweite von 8 Metern und auf einer Montagehöhe von 2 Metern ausgelegt.

- Zum Schutz von Wänden vermeiden, dass ein empfindlicher Bereich des Infrarotsensors die Wand berührt, um nicht den Vorteil des Infrarotsensors mit doppeltem Element aufzuheben.





- Dem abhelfen, indem der Sensor in einem Abstand zur Wand montiert wird, wie in der unten stehenden Tabelle angegeben, oder indem der Sensor um einige Grade gedreht wird ( $< 10^\circ$ ) unter Verwendung der Gelenkooption):






Tabelle des Abstands A abhängig von der Reichweite	
Reichweite	Abstand A
8 m	70 cm
4 m	35 cm
2 m	18 cm


- Um die Wirksamkeit der Erfassung zu steigern, kann die Öffnung des Detektors im Verhältnis zur Wand auch über  $10^\circ$  erhöht werden, wobei in jedem Fall darauf zu achten ist, den Detektor nicht auf Bereiche mit möglichen Ursachen für falsche Alarmer zu richten (Durchgang von Fahrzeugen oder Personen, instabile Gegenstände oder Baumkronen).



- Installationen, bei denen eine Mauer/ein Boden den Erfassungsbereich des Sensors begrenzt, sind zu bevorzugen. Den Sensor nie ins Leere richten:



- Wo eine Wand/Wand- oder Decke/Wand-Installation nicht möglich ist, die Installation mit geneigtem Sensor bevorzugen. Aus dem Erfassungsbereich des Sensors jegliche sich bewegenden oder schwingenden Gegenstände ausschließen.



## LEITLINIEN

Um den Einsatz des Detektors zu optimieren, es wird empfohlen, den Detektor in den folgenden Positionen zu installieren:


- Den Detektor auf einer Höhe von 1,9-2,0 Metern montieren.
- An einer Stelle montieren, in dem Tiere nicht in den Erfassungsbereich gelangen können.
- In einer Position montieren, in der ein Eindringling normalerweise den Sichtbereich des Detektors von einer Seite zur anderen überqueren würde.
- Dort montieren, wo der Sichtbereich nicht versperrt ist, zum Beispiel durch Vorhänge, Wandschmuck, usw.

## Einschränkungen

- Den Detektor nicht vollständig direktem Sonnenlicht ausgesetzt installieren. Vermeiden, den Detektor auf der Sonne ausgesetzte Glasflächen zu richten.




- Bei Außeninstallationen vermeiden, dass die SONNENSTRAHLEN, insbesondere während der wärmsten Stunden des Tages, direkt auf das empfindliche Element des Infrarotsensors treffen.




- Den Detektor nicht in Bereichen installieren, in denen Vorrichtungen vorhanden sind, die wiederholte Temperaturschwankungen im Erfassungsbereich verursachen können bzw. Klimaanlage, Heizkörper, usw.
- Große Hindernisse im Erfassungsbereich vermeiden.
- Nicht direkt auf Wärmequellen wie Herde oder Heizkessel richten und nicht über Heizkörpern installieren.
- Vermeiden, dass sich bewegliche Gegenstände im Erfassungsbereich befinden wie Vorhänge, Wandbehänge, usw.

## ERFASSUNGSDIAGRAMME



Standarderfassungsdiagramm



Erfassungsdiagramm auf maximaler Höhe

## TECHNISCHE DATEN

- Versorgungsspannung: 1,3 V-Batterie CR2
- Autonomie: 2 Jahre (normaler Wert, kann je nach Verwendung schwanken)
- Mikrowellenfrequenz: 24 Ghz
- Bidirektionale Funkfrequenz: 868 MHz
- Stromaufnahme im Standby: 15 uA (nur Detektor) + TX-Modul
- Stromaufnahme im Alarmzustand bei eingeschalteter LED: 3,5 mA + TX-Modul
- Mikrowellenempfindlichkeit: min. 2 m / max. 8 m bei Einstellung über Trimmer
- Strahlungsleistung (EIRP): 13dBm
- Schutzgrad: IP54
- Betriebstemperatur: - 10°C/+55°C
- Umgebungsfeuchtigkeit: 95 %
- Gewicht: 300g
- Abmessungen ohne Zubehör 110 x 42 x 62 mm

### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller, URMET S.p.A., erklärt, dass der Funkgerätetyp: FUNK-AUßENDETEKTOR MIT DOPPELTER TECHNOLOGIE UND VORHANGEFFEKT 1051/107 der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der ungekürzte Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: [www.urmet.com](http://www.urmet.com)

**DS1051-019B**

URMET S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC.AUT.)

**urmet**



Area tecnica Servizio Clienti  
Tel. 011-23.39.810  
<http://www.urmet.com>  
e-mail: [assistenza@urmet.com](mailto:assistenza@urmet.com)

**MADE IN ITALY**